# glider 2in1










**EUROPE HEAD OFFICE**
Yvolve Sports Ltd
30-31 Francis Street,
The Liberties,
Dublin, D08 YHW1,
Ireland
support@yvolution.com

**USA OFFICE**
Yvolution USA, INC.
2390 Crenshaw Blvd.
#356 Torrance, CA.
90501
support@yvolution.com

**UK OFFICE**
Western Avenue
Western Docks
Southampton
SO15 0HH
support@yvolution.com

Made in China
© 2022 Yvolve Sports Ltd, All rights reserved
Item Codes : YT09O4, YT09Q4, YT09M4, YT09O1, YT09Q1, YT09M1

## EN

**MAINTENANCE**
**Scooter mode**
Advice for maintenance and repair. Turn the scooter upside down and try to spin the wheel. The greasing of the wheels is essential, so as to ensure the smooth movement of the wheel. Check the wheels regularly. Damaged wheels have to be replaced. In case of wheel replacement, make sure all screws are tightly secured.
**Seat mode**
Keep the toy away from direct exposure to the sun for prolonged periods. Store indoors. Toys should not be exposed to water for prolonged periods, as this will cause bearings to rust.

**How to use and stop:**
Place one foot on the deck of the scooter and place hands on grips located on the handlebar. Gently kick back from the ground with other foot to propel forward. Once traveling forward, place foot directly over the brake located over the rear wheel in anticipation of slowing down. In order to come to a complete stop, put downward force on the brake with the back foot until you lose all forward momentum.

**WARNING!**
1. The scooter is sports equipment developed for children, children should be under the supervision of parents or responsible persons when riding;
2. Scooters should be carefully assembled by a responsible adult. Adults must assist children in the initial adjustment procedures to unfold scooter, adjust handlebar and steering to height, and finally to fold scooter.
3. 50kg max, only one child riding at a time;
4. Please do not make any modifications to the scooter;
5. Please do not drag the scooter by bicycle or other transportation;
6. Only use this scooter with fully engaged steering rod;
7. Like cycling, skateboarding and in-line skating, riding this scooter is not totally safe even in perfect conditions and can lead to accidents;
8. Always make sure that your child wear a safety-approved helmet to ride this scooter. Falling off this scooter without such safety precautions may cause serious or even fatal accidents;
9. In wet conditions there is a major risk of slipping. Do not use this scooter in these circumstances;
10. Riding at dusk, at night or in poor visibility is very dangerous and increases the risk of accidents and injury;
11. Do not use in traffic;
12. Warning! Protective equipment should be worn;
13. Please strictly follow the instruction on age and weight range before use the product; The max loading is 20kg on seat mode.
14. Seat mode: Not suitable for children under 18 months; To be used under the direct supervision of an adult;
15. Seat mode: Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.
16. Since riding the scooter requires good skills, kids should be careful riding the scooter to avoid falling down or hurting others.
17. Ensure that all locking devices are engaged before using.
18. Brake will get hot from continuous use, do not touch after braking.

## WARRANTY

Yvolution warrants this product to be free from manufacturing defects for 2 years from date of purchase, if purchased within the EU. For all other territories outside the EU the warranty period is 1 year from date of purchase. There are no other warranties, express or implied. This warranty does not cover the following:

·Damage, accidental or otherwise, to the product while in the possession of the consumer and not caused by a defect in material or workmanship;
·Damage caused by incorrect assembly of the product;
·Damage caused by accident, misuse, neglect, theft, tampering with or failure to follow the care and special handling provisions in the Instructions;
·Damage caused by repairs or alterations of the product by anyone other than an authorized Yvolution dealer or Yvolution brand;
·Damage caused by normal wear and tear;
·Any other cause not arising from defects in material and workmanship;
·Product being used in a manner other than for recreational purposes;
·Product being rented or used for commercial purposes;
·Product being used by riders weighing over the maximum weight listed on the product.

Yvolution is not liable for incidental or consequential loss or damage due directly or indirectly to the use of this product. Yvolution reserves the right to repair, supply replacement parts, or replace a defective product at its discretion. Consumer should return any defective product, in the original box and with all the documents that accompany the product, to the store of purchase prior to contacting Yvolution customer service support. For your records, please save your original receipt.

Customer Service:
EU/Ireland +44 800 802 1197 US +1 855 981 7177
Email: Support@yvolution.com

## ES

**Mantenimiento**
**Modo escúter**
Consejos para su mantenimiento y reparación. Coloque el escúter boca abajo e intente hacer girar la rueda. El engrase de las ruedas es esencial para garantizar el movimiento suave de la rueda. Compruebe las ruedas con regularidad. Las ruedas dañadas deben sustituirse. En caso de sustituirlas, asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados.
**Modo sentado**
No exponga el juguete al sol durante periodos prolongados de tiempo. Guárdelo en un lugar cerrado. El juguete no debe exponerse al agua durante periodos prolongados de tiempo, ya que se oxidarán los rodamientos.

**Cómo ponerlo en marcha y detenerlo:**
Coloca un pie en la plataforma del escúter y coloca las manos en las empuñaduras ubicadas en el manillar. Impúlsate en el suelo con el otro pie hacia adelante. Una vez que te estés moviendo hacia adelante, coloca el pie directamente sobre el freno ubicado sobre la rueda trasera para reducir la velocidad. Para detenerte por completo, haz fuerza hacia abajo en el freno con el pie trasero hasta que pierdas todo el impulso.

**ADVERTENCIA:**
1. El escúter es un equipamiento deportivo desarrollado para niños, los cuales deben permanecer bajo la supervisión de un adulto cuando lo usen.
2. El escúter tiene que ser montado cuidadosamente por un adulto. Los adultos deben ayudar a los niños en los procedimientos de ajuste iniciales para desplegar el patinete, ajustar el manillar y el volante a medida y plegar el patinete.
3. 50 kilos máximo. Solo se puede montar un niño.
4. No realizar ninguna modificación en el escúter.
5. No arrastrar el escúter con una bicicleta u otro medio de transporte.
6. Solo utilizar este escúter con la barra de dirección totalmente engranada.
7. Al igual que sucede con el ciclismo, el monopatín y el patinaje en línea, montar este patinete no es totalmente seguro ni siquiera en condiciones perfectas y se pueden dar accidentes.
8. Asegurarse siempre de que el niño lleve un casco de seguridad certificado al montar este escúter. Si se cae del escúter sin estas precauciones de seguridad podrá tener un accidente muy serio.
9. En condiciones húmedas existe un riesgo importante de resbalar. No utilizar este escúter en estas circunstancias.
10. Conducir al atardecer, de noche o con poca visibilidad es muy peligroso y aumenta el riesgo de accidentes y lesiones.
11. No usar en zonas con tráfico.
12. ¡Atención! Se debe llevar un equipo de protección.
13. Siga las instrucciones sobre la edad y el peso antes de utilizar el producto. La carga máxima es de 20 kilos en el modo sentado.
14. El modo sentado no es adecuado para niños menores de 18 meses. Usar bajo la supervisión de un adulto.
15. El modo sentado no es adecuado para niños mayores de 36 meses por la insuficiente resistencia del juguete.
16. Como la conducción de patinetes requiere una buena destreza, los niños deben tener mucho cuidado para evitar caerse o herir a otras personas.
17. Asegúrese de que todos los dispositivos de cierre están enganchados antes de usarlo.
18. El freno se calentará con un uso continuado, no lo to que después de frenar.

## GARANTÍA

Yvolution garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante 2 años desde la fecha de compra, si se compra dentro de la UE. Para todos los demás territorios fuera de la UE, el período de garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra. No existen otras garantías, expresas o implícitas. Esta garantía no cubre lo siguiente:

·Daño, accidental o no, al producto mientras está en posesión del consumidor y que no sea causado por un defecto del material o de la mano de obra;
·Daño causado por el ensamblaje incorrecto del producto;
·Daños causados por accidente, uso incorrecto, negligencia, robo, alterar o no cumplir con las dis posiciones de cuidado y manejo especial en las instrucciones de uso;
·Daños causados por reparaciones o alteraciones del producto por cualquier persona que no sea un distribuidor de productos Yvolution autorizado o de la marca Yvolution;
·Daño causado por el desgaste normal;
·Cualquier otra causa que no surja de defectos en materiales y mano de obra;
·El uso del producto de una manera que no sea para fines recreativos;
·El alquiler o uso del producto con fines comerciales;
·El uso del producto por parte de los usuarios cuyo peso supere el peso máximo indicado para el uso seguro del producto.

Yvolution no se hace responsable de pérdidas o daños fortuitos o relevantes que se deban, directa o indirectamente, al uso de este producto. Yvolution se reserva el derecho de reparar, suministrar piezas de repuesto o reemplazar un producto defectuoso a su discreción. El consumidor deberá devolver cualquier producto defectuoso, en la caja original y con todos los documentos que acompañen al producto, a la tienda donde se haya comprado el producto antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Yvolution. Guarde el recibo original para futuras consultas.

Servicio de asistencia al cliente:
UE/Irlanda +44 800 802 1197 EE. UU. +1 855 981 7177
Correo electrónico: Support@yvolution.com

## FR

**MAINTENANCE**
**Mode trottinette**
Conseils pour l'entretien et la réparation. Retournez la trottinette et tentez de faire tourner la roue. Le graissage des roues est primordial, afin de garantir la fluidité du mouvement de la roue. Vérifiez régulièrement les roues. Les roues endommagées doivent être remplacées. Dans le cas où vous remplacez une roue, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
**Mode siège**
Conservez le produit à l'abri d'une exposition directe au soleil pendant de longues durées. Rangez-le à l'intérieur. Les produits ne doivent pas être exposés à l'eau pendant des périodes prolongées, car les roulements risquent de rouiller.

**Comment l'utiliser et l'arrêter :**
Placez un pied sur la plate-forme de la trottinette et saisissez les poignées se trouvant sur le guidon. Avec l'autre pied, donnez une légère impulsion sur le sol afin d'avancer. Une fois en mouvement, placez votre pied directement sur le frein situé au-dessus de la roue arrière pour être prêt à ralentir. Pour vous arrêter complètement, appuyez sur le frein avec votre pied arrière jusqu'à ce que la trottinette s'immobilise entièrement.

**ATTENTION !**
1. La trottinette est un équipement sportif conçu pour les enfants. Les enfants doivent être sous la surveillance de leurs parents ou de personnes responsables lorsqu'ils roulent ;
2. Les trottinettes doivent être installées avec soin par un adulte raisonnable. Les enfants doivent être assistés par des adultes dans le cadre des procédures d'ajustement initiapour déplier la trottinette, pour ajuster le guidon et la direction à la bonne hauteur ainsi que pour replier la trottinette.
3. 50 kg maximum, un seul enfant peut monter en même temps ;
4. Veuillez ne pas apporter de modifications à la trottinette ;
5. Veuillez ne pas traîner la trottinette avec un vélo ou un autre moyen de transport ;
6. N'utilisez cette trottinette qu'avec la barre de direction complètement engagée ;
7. Comme le vélo, le skateboard et le patin à roues alignées, la conduite de cette trottinette n'est pas totalement sûre, même dans des conditions parfaites, et peut entraîner des accidents ;
8. Assurez-vous toujours que votre enfant porte un casque homologué pour la conduite de cette trottinette. Une chute de cette trottinette sans ces précautions de sécurité peut provoquer des accidents graves, voire mortels ;
9. Dans des conditions humides, le risque de glissade est important. N'utilisez pas cette trottinette dans ces circonstances ;
10. Il est très dangereux de rouler au crépuscule, la nuit ou par mauvaise visibilité et cela augmente le risque d'accident et de blessure ;
11. Ne pas utiliser dans la circulation ;
12. Avertissement ! Il est recommandé de porter un équipement de protection ;
13. Veuillez respecter strictement les instructions relatives à l'âge et au poids avant d'utiliser le produit. La charge maximale est de 20 kg en mode siège ;
14. Le mode siège ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Il doit être utilisé sous la surveillance directe d'un adulte ;
15. Le mode siège, ne doit pas être utilisé par les enfants de plus de 36 mois. Résistance insuffisante ;
16. Étant donné que la conduite de la trottinette exige de bonnes compétences, les enfants doivent faire très attention lorsqu'ils conduisent la trottinette pour éviter de tomber ou de blesser les autres.
17. Assurez-vous avant utilisation que tous les dispositifs de verrouillage sont actifs.
18. Le frein devient chaud après une utilisation continue, ne pas toucher après le freinage.

## GARANTIE

Yvolution garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat, si acheté dans l'Union européenne. Pour tous les autres territoires en dehors de l'UE, la période de garantie est d'un an à compter de la date d'achat. Il n'existe pas d'autre garantie expresse ou implicite. Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

·Tout dommage, accidentel ou autrement, au produit alors qu'il se trouvait en possession du consommateur et non causé par un défaut du matériel ou de fabrication ;
·Tout dommage causé par un assemblage incorrect du produit ;
·Tout dommage causé par un accident, un mauvais usage, une négligence, un vol, une altération ou le non-respect des consignes d'entretien et des conditions de traitement particulier indiquées dans les instructions ;
·Tout dommage causé par des réparations ou des modifications non effectuées par un détaillant Yvolution autorisé ou un employé de la marque Yvolution ;
·Tout dommage causé par l'usure normale ;
·Toute autre raison ne résultant pas de défauts du matériel ou de fabrication ;
·Le produit n'est pas seulement utilisé à des fins récréatives ;
·Le produit est loué ou utilisé à des fins commerciales ;
·Le produit est utilisé par des cyclistes dépassant le poids maximumm indiqué sur le produit.

Yvolution n'est pas responsable de la perte ou d'un dommage accidentel ou conséquent causé directement ou indirectement par l'utilisation de ce produit. Yvolution se réserve le droit d'effectuer des réparations, fournir des pièces de rechange ou remplacer un produit défectueux à sa discrétion. Le consommateur doit retourner tout produit défectueux, dans l'emballage d'origine avec tous les documents accompagnant le produit, au magasin où il a effectué son achat avant de contacter le service à la clientèle. Pour vos dossiers, veuillez sauvegarder votre reçu original.

Service à la clientèle :
UE/Irlande +44 800 802 1197 É.-U. +1 855 981 7177
Email : Support@yvolution.com

## DE

**Instandhaltung**
**Rollermodus**
Ratgeber für die Wartung und Reparatur: Drehen Sie den Roller um, sodass die Räder nach oben zeigen, und drehen Sie die Räder. Für einen sauberen Lauf der Räder ist die richtige Schmierung entscheidend. Überprüfen Sie die Räder regelmäßig. Beschädigte Räder müssen ersetzt werden. Wenn Sie ein Rad ersetzen müssen, achten Sie darauf, dass danach alle Schrauben fest angezogen sind.
**Aufsitzmodus**
Vermeiden Sie es, das Spielzeug längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Lagern Sie es in einem Innenraum. Spielzeuge sollten nicht für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sein, da sonst die Lager rosten.

**Benutzung und Anhalten**
Stellen Sie einen Fuß auf das Deck des Rollers und legen Sie die Hände auf die Griffe am Lenker. Treten Sie vorsichtig mit dem anderen Fuß vom Boden zurück, um vorwärts zu fahren. Nach der Vorwärtsbewegung setzen Sie den Fuß direkt über die Bremse, die sich über dem Hinterrad befindet, in Erwartung einer Verlangsamung. Um zu einem vollständigen Stopp zu kommen, treten Sie mit dem hinteren Fuß die Bremse nach unten, bis Sie alle Vorwärtsbewegung verlieren.

**WARNUNG!**
1. Der Roller ist ein für Kinder entwickeltes Sportgerät. Kinder sollten nur unter Aufsicht der Eltern oder anderer verantwortlicher Aufsichtspersonen Roller fahren.
2. Der Roller sollte von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen sorgfältig montiert werden. Erwachsene müssen Kindern bei den anfänglichen Einstellungen, beim Auseinanderklappen des Rollers, bei der Höheneinstellung von Lenker und Griffen und schließlich beim Zusammenklappen des Rollers helfen.
3. Höchstlast: 50 kg – es sollte sich immer nur ein Kind auf dem Roller befinden.
4. Bitte nehmen Sie keine Änderungen am Roller vor.
5. Bitte ziehen Sie den Roller nicht mit einem Fahrrad oder einem anderen Transportmittel.
6. Der Roller darf nur mit vollständig eingerasteter Lenkstange gefahren werden.
7. Wie Fahrrad-, Skateboard- und Inlineskatefahren ist auch das Rollerfahren selbst unter einwandfreien Bedingungen mit gewissen Gefahren und dem Risiko von Unfällen verbunden.
8. Achten Sie immer darauf, dass Ihr Kind auf dem Roller einen zertifizierten Sicherheitshelm trägt. Ohne diese Sicherheitsvorkehrung können Stürze mit dem Roller zu schweren Verletzungen führen und lebensgefährlich verlaufen.
9. Auf nassen Oberflächen besteht eine erhöhte Gefahr auszurutschen. Der Roller darf unter diesen Bedingungen nicht benutzt werden.
10. Das Rollerfahren bei Dämmerung, in der Nacht und bei schlechter Sicht ist sehr gefährlich und erhöht die Gefahr von Unfällen und Verletzungen.
11. Nicht im Straßenverkehr verwenden.
12. Warnung: Es sollten Schutzeinrichtungen getragen werden.
13. Bitte beachten Sie die Vorgaben zum Alter und zulässigen Gewicht genau, bevor der Roller benutzt wird. Die Höchstlast im Aufsitzmodus beträgt 20 kg.
14. Der Sitzmodus ist für Kinder unter 18 Monaten nicht geeignet. Die Nutzung muss unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
15. Kinder über 36 Monaten dürfen den Sitzmodus nicht verwenden – ungenügende Tragfähigkeit.
16. Das Rollerfahren erfordert Übung und Kinder sollten dabei jederzeit vorsichtig sein, um Stürze und Unfälle, bei denen auch andere verletzt werden können, zu vermeiden.
17. Stellen Sie sicher, dass alle Sperrvorrichtungen vor der Nutzung eingerastet sind.
18. Die Bremse wird bei ständiger Nutzung heiß – nach dem Bremsen nicht berühren.

## GARANTIE

Yvolution garantiert, dass dieses Produkt bis zu 2 Jahre nach Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist, sofern es innerhalb der EU gekauft wurde. Für alle anderen Gebiete außerhalb der EU beträgt die Garantiefrist 1 Jahr ab Kaufdatum. Es bestehen weder ausdrückliche noch implizite über die gegenständliche Garantieerklärung hinausgehende Garantien. Diese Garantie deckt die folgenden Fälle nicht ab:

·Zufällige oder sonstige Schäden am Produkt, die entstehen, während sich das Produkt im Besitz des Verbrauchers befindet, und nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind;
·Schäden, die durch falschen Zusammenbau des Produkts verursacht werden;
·Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Nachlässigkeit, Diebstahl, Manipulation oder Nichteinhaltung der Anweisungen zur Pflege und besonderen Handhabung in der Anleitung verursacht werden;
·Schäden, die durch Reparaturen oder Änderungen am Produkt durch eine andere Person als einen autorisierten Yvolution-Händler oder die Marke Yvolution verursacht werden;
·Schäden durch normalen Verschleiß;
·Andere Schadensursachen, die nicht auf Material- und Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind;
·Bei einer anderen Verwendung des Produkts als der für Erholungszwecke;
·Bei Vermietung des Produkts oder dessen Verwendung zu kommerziellen Zwecken;
·Falls das Produkt von Fahrern verwendet wird, die das auf dem Produkt angegebene Höchstgewicht überschreiten.

Yvolution haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden oder Schäden, die direkt oder indirekt auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind. Yvolution behält sich das Recht vor, ein Produkt zu reparieren, Ersatzteile zu liefern oder ein defektes Produkt nach eigenem Ermessen zu ersetzen. Der Verbraucher sollte jedes defekte Produkt in der Originalverpackung und mit allen Dokumenten, die dem Produkt beiliegen, an den Händler zurücksenden, bevor er den Kundendienst von Yvolution kontaktiert. Bitte bewahren Sie Ihre Originalquittung für Ihre Unterlagen auf.

Kundenservice:
EU / Irland +44 800 802 1197 US +1 855 981 7177
E-Mail: Support@yvolution.com

## NL

**Onderhoud**
**Step-modus**
Advies voor onderhoud en reparatie. Draai de scooter ondersteboven en probeer het wiel te laten draaien. Het smeren van de wielen is essentieel om de soepele beweging van het wiel te verzekeren. Controleer de wielen regelmatig. Beschadigde wielen moeten vervangen worden. Zorg er bij het vervangen van een wiel voor dat alle schroeven stevig vastzitten.
**Loopfiets-modus**
Houd het speelgoed uit de buurt van langdurige directe blootstelling aan de zon. Binnen bewaren. Speelgoed mag niet langdurig aan water worden blootgesteld, omdat hierdoor de lagers gaan roesten.

**Hoe te gebruiken en te stoppen:**
Plaats één voet op het dek van de scooter en plaats de handen op de handgrepen van het stuur. Zet met het andere voet voorzichtig af van de grond om vooruit te komen. Als je eenmaal vooruit rijdt, plaatst je je voet direct boven de rem die zich boven het achterwiel bevindt, ter voorbereiding op het afremmen. Om volledig tot stilstand te komen, oefen je met de achterste voet neerwaartse kracht uit op de rem totdat alle voorwaartse beweging gestopt is.

**WAARSCHUWING!**
1. Step is een sportuitrusting die is ontwikkeld voor kinderen, kinderen moeten tijdens het rijden onder toezicht staan van ouders of verantwoordelijke personen;
2. Steppen moeten zorgvuldig worden geïnstalleerd door een redelijke volwassene. Volwassenen moeten kinderen assisteren bij het uitklappen van de step, het afstellen van het stuur op de juiste hoogte en uiteindelijk het inklappen van de step.
3. 50 kg maximaal, slechts één kind tegelijk is toegestaan de step te berijden;
4. Breng geen wijzigingen aan de step aan;
5. Sleep de step niet met een fiets of ander transportmiddel voort;
6. Gebruik de step alleen met volledig ingeschakelde stuurstang;
7. Net als Fietsen, skateboarden en inline skaten, is het rijden op deze step niet volledig veilig, zelfs niet in perfecte omstandigheden, en kan het tot ongelukken leiden;
8. Zorg er altijd voor dat uw kind een goedgekeurde veiligheidshelm draagt om op deze step te rijden. Van deze step vallen zonder dergelijke veiligheidsmaatregelen kan ernstige of zelfs dodelijke ongelukken veroorzaken;
9. Bij natte omstandigheden is er een groot risico op uitglijden. Gebruik deze step niet onder deze omstandigheden;
10. Rijden in de schemering, 's nachts of bij slecht zicht is zeer gevaarlijk en verhoogt het risico op ongevallen en letsel;
11. Niet gebruiken in het verkeer;
12. Waarschuwing! Er moet beschermende uitrusting worden gedragen;
13. Volg strikt de instructies over leeftijd en gewicht voordat u het product gebruikt; De maximale belasting is 20 kg in loopfiets-modus;
14. De loopfiets-modus is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden; te gebruiken onder direct toezicht van een volwassene;
15. De loopfiets-modus is niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden. Zitting is niet sterk genoeg;
16. Aangezien het berijden van de step goede vaardigheden vereist, moeten kinderen heel voorzichtig zijn tijdens het rijden op de step om te voorkomen dat ze vallen of anderen blesseren.
17. Zorg ervoor dat alle vergrendelingen zijn gesloten voor gebruik.
18. Het mechanisme om vaart te minderen zal na voortdurend gebruik verhitten, gebruik het niet na het remmen.

## GARANTIE

Yvolution garandeert dat dit product gedurende 2 jaar na de aankoopdatum vrij van productiefouten is, indien gekocht binnen de EU. Voor alle anderen gebieden buiten de EU is de garantieperiode 1 jaar na de aankoopdatum.
Er bestaan geen andere garanties, expliciet of impliciet. Deze garantie dekt niet de volgende situaties:

·Onopzettelijke of andere schade aan het product, die niet veroorzaakt is door materiaal- of productiefouten, opgetreden terwijl het product in het bezit van de klant is;
·Schade die veroorzaakt is door de onjuiste montage van het product;
·Schade die veroorzaakt is door ongelukken, verkeerd gebruik, nalatigheid, diefstal, geknoei met het product of het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot de zorg voor of de speciale behandeling van het product;
·Schade die is veroorzaakt door reparaties of aanpassingen aan het product door anderen dan een officiële Yvolution dealer;
·Schade veroorzaakt door normale slijtage;
·Alle andere oorzaken die niet voortkomen uit materiaal- of productiefouten;
·Als het product op een andere manier dan voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt;
·Als het product verhuurd wordt of gebruikt wordt voor commerciële doeleinden;
·Als de gebruikers van het product meer wegen dan het maximumgewicht dat op het product is aangegeven.

Yvolution is niet aansprakelijk voor incidentele schade, verlies of gevolgschade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van het product. Yvolution behoudt zich het recht voor om het product naar eigen goeddunken te repareren, vervangende onderdelen te leveren of een defect product te vervangen. De klant moet elk defect product in de originele doos en met alle documentatie terugbrengen naar de winkel waar het product is gekocht, voordat er contact met de Yvolution klantenservice wordt opgenomen. Bewaar de originele bon voor uw administratie.

Klantenservice:
EU/Ierland +44 800 802 1197 VS +1 855 981 7177
Email: Support@yvolution.com

## IT

**Manutenzione**
**Modalità monopattino**
Consigli per la manutenzione e riparazione. Capovolgere il monopattino e provare a far girare le ruote. È essenziale che le ruote siano lubrificate, in modo che possano girare senza intoppi. Controllare le ruote regolarmente. Le ruote danneggiate devono essere sostituite. In caso di sostituzione, accertarsi che tutte le viti siano saldamente assicurate.
**Modalità in sella**
Non tenere il giocattolo alla diretta esposizione del sole per periodi prolungati. Conservare al chiuso. I giocattoli non devono essere esposti all'acqua per periodi prolungati di tempo, poiché i cuscinetti potrebbero arrugginirsi.
**Come utilizzarlo e fermarsi:**
Posizionare un piede sulla piattaforma del monopattino e mettere le mani sulle impugnature collocate sul manubrio. Utilizzando il piede a terra, spingere gradualmente per acquisire velocità. Una volta in movimento, posizionare il piede direttamente sul freno collocato sopra la ruota posteriore in attesa di rallentare. Per un arresto completo, schiacciare sul freno utilizzando il piede posteriore fino a fermarsi completamente.

**ATTENZIONE!**
1. Il monopattino è un'attrezzatura sportiva realizzata per i bambini; i bambini devono usare il monopattino sotto la supervisione di genitori o di persone responsabili;

2. I monopattini devono essere installati accuratamente da un adulto responsabile in grado di farlo; Gli adulti devono assistere i bambini nelle procedure iniziali di regolazione per aprire il monopattino, regolare l'altezza di manubrio e sterzo, e infine richiudere il monopattino
3. 50 kg max, il monopattino può trasportare solo un bambino alla volta;
4. Non modificare in alcun modo il monopattino;
5. Non trainare il monopattino con una bicicletta o con qualsiasi altro mezzo di trasporto;
6. Usare questo monopattino solo quando il suo manubrio è ben innestato;
7. Come per il ciclismo, lo skateboard e il pattinaggio in linea, anche l'utilizzo di questo monopattino non è sicuro al 100%, nemmeno in condizioni perfette, e potrebbe provocare incidenti;
8. Assicurarsi sempre che il proprio bambino indossi un casco di sicurezza approvato quando usa questo monopattino. Cadere dal monopattino senza tali precauzioni di sicurezza può tradursi in incidenti gravi o perfino fatali;
9. In condizioni di terreno bagnato, c'è un elevato rischio di scivolamento. Non usare il monopattino in queste circostanze;
10. L'utilizzo del monopattino al tramonto, di notte, o in condizioni di scarsa visibilità è molto pericoloso e aumenta il rischio di incidenti e ferite;
11. Non usare nel traffico;
12. Attenzione! Deve essere sempre indossata un'attrezzatura di protezione;
13. Attenersi rigorosamente alle istruzioni correlate alla fascia di età e peso prima di utilizzare il prodotto; il carico massimo è di 20 kg nella modalità in sella;
14. La modalità in sella non è adatta per i bambini di età inferiore ai 18 mesi; da usare sotto la diretta supervisione di un adulto;
15. La modalità in sella non deve essere usata dai bambini con età superiore ai 36 mesi; la robustezza non è sufficiente;
16. Poiché l'utilizzo di un monopattino richiede buone competenze, i bambini devono prestare molta attenzione durante l'utilizzo per evitare di cadere o di ferire altre persone.
17. Prima dell'utilizzo assicurarsi che tutti i sistemi di bloccaggio siano inseriti.
18. Con un uso continuo, il meccanismo per ridurre la velocità diventa bollente. Non toccarlo dopo aver frenato.

## GARANZIA

Yvolution garantisce che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione per 2 anni dalla data di acquisto, se acquistato all'interno dell'UE. Per tutti gli altri territori al di fuori dell'UE il periodo di garanzia è di 1 anno dalla data di acquisto. Non ci sono altre garanzie, esplicite od implicite. Questa garanzia non copre quanto segue:

·Danni, accidentali o di qualsiasi altro tipo, al prodotto in possesso del consumatore e non causati da un difetto di materiale o produzione;
·Danni causati da un montaggio errato del prodotto;
·Danni causati da incidenti, uso improprio, negligenza, urto, manomissione o mancata osservanza delle istruzioni di cura e manutenzione presenti nelle Istruzioni;
·Danni causati da riparazioni o alterazioni del prodotto da parte di soggetti diversi da un rivenditore Yvolution o soggetti non autorizzati;
·Danni causati da normale usura;
·Qualsiasi altra causa non derivante da difetti nei materiali e nella fabbricazione;
·Prodotto utilizzato in modo diverso da quello per cui concepito, ossia l'uso ricreativo;
·Prodotto noleggiato od utilizzato per scopi commerciali;
·Prodotto utilizzato da consumatori con peso superiore al peso indicato sul prodotto.

Yvolution non è responsabile per utilizzi impropri, non raccomandati , danni accidentali o consequenziali dovuti direttamente o indirettamente all'uso di questo prodotto.
Yvolution si riserva il diritto di riparare, fornire pezzi di ricambio o sostituire un prodotto difettoso a sua discrezione. Il consumatore deve restituire l'eventuale articolo difettoso, nella scatola originale e con tutti i documenti che accompagnano il prodotto, al punto vendita prima di contattare l'assistenza clienti Yvolution. Si raccomanda di conservare la ricevuta o scontrino originale.

Customer Service:

EU/Ireland +44 800 802 1197 US +1 855 981 7177

Email: Support@yvolution.com

PT

### MANUTENÇÃO
### Modo trotinete

Conselhos de manutenção e reparação. Virar a trotinete ao contrário e tentar fazer girar a roda. A lubrificação das rodas é essencial, de modo a assegurar o movimento suave da roda. Verificar as rodas regularmente. As rodas danificadas têm de ser substituídas. Em caso de substituição das rodas, certifique-se de que todos os parafusos estão bem apertados.

### Modo sentado

Manter o brinquedo afastado da exposição direta ao sol por períodos prolongados. Armazenar dentro de casa. Os brinquedos não devem ser expostos à água durante períodos prolongados, uma vez que isto provocará o enferrujamento dos rolamentos.

### Como utilizar e parar:

Coloque um pé na plataforma da trotinete e as mãos nos punhos localizados no guiador. Empurre suavemente com o outro pé para impulsionar a trotinete para a frente. Assim que esteja a avançar, coloque o pé diretamente sobre o travão situado por cima da roda traseira para poder desacelerar a qualquer momento. Para parar por completo, aplique força no travão com o pé de trás até deixar de andar.

### Atenção!

1. A trotinete é um equipamento desportivo desenvolvido para crianças, as crianças devem usá-la sob a supervisão dos pais ou de pessoas responsáveis;
2. As trotinetes devem ser cuidadosamente instaladas por um adulto responsável; Os adultos devem ajudar as crianças nos procedimentos de ajuste iniciais para desdobrar a trotinete, ajustar o guiador à altura e, finalmente, dobrar a trotinete.
3. A carga máxima é de 50 kg, apenas uma criança de cada vez;
4. Por favor, não fazer qualquer modificação na trotinete;
5. Por favor, não rebocar a trotinete de bicicleta ou outro transporte;
6. Utilizar esta trotinete apenas com a barra da direção totalmente engatada;
7. Tal como o ciclismo, o skate e a patinagem em linha, andar nesta trotinete não é totalmente seguro mesmo em condições perfeitas e pode conduzir a acidentes;
8. Certifique-se sempre de que a sua criança usa um capacete de segurança aprovado para andar nesta trotinete. A queda desta trotinete sem tais precauções de segurança pode causar acidentes graves ou mesmo fatais;
9. Em condições de chuva, existe um grande risco de escorregar. Não utilizar esta trotinete nessas circunstâncias;
10. Andar de trotinete ao anoitecer, à noite ou em condições de má visibilidade é muito perigoso e aumenta o risco de acidentes e ferimentos;
11. Não utilizar no trânsito;
12. Atenção! Deve ser usado equipamento de proteção;
13. Por favor, siga rigorosamente as instruções sobre idade e gama de peso antes de usar o produto. A carga máxima no modo sentado é de 20 kg;
14. O modo sentado não é adequado para crianças menores de 18 meses e é para ser utilizado sob a supervisão direta de um adulto;
15. O modo sentado não deve ser utilizado por crianças com mais de 36 meses, devido a força insuficiente;
16. Uma vez que andar de trotinete requer boa destreza, as crianças devem ser totalmente cuidadosas durante a condução da trotinete para evitar cair ou ferir outras pessoas.
17. Antes da utilização, certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão ativos.
18. O mecanismo para reduzir a velocidade ficará quente com a utilização contínua, não lhe toque depois de travar.

## GARANTIE

Yvolution garandeert dat dit product gedurende 2 jaar na de aankoopdatum vrij van productiefouten is, indien gekocht binnen de EU. Voor alle anderen gebieden buiten de EU is de garantieperiode 1 jaar na de aankoopdatum. Er bestaan geen andere garanties, expliciet of impliciet. Deze garantie dekt
niet de volgende situaties:

·Onopzettelijke of andere schade aan het product, die niet veroorzaakt is door materiaal- of productiefouten, opgetreden terwijl het product in het bezit van de klant is;
·Schade die veroorzaakt is door de onjuiste montage van het product;
·Schade die veroorzaakt is door ongelukken, verkeerd gebruik, nalatigheid, diefstal, geknoei met het product of het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot de zorg voor of de speciale behandeling van het product;
·Schade die is veroorzaakt door reparaties of aanpassingen aan het product door anderen dan een officiële Yvolution dealer;
·Schade veroorzaakt door normale slijtage;
·Alle andere oorzaken die niet voortkomen uit materiaal- of productiefouten;
·Als het product op een andere manier dan voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt;
·Als het product verhuurd wordt of gebruikt wordt voor commerciële doeleinden;
·Als de gebruikers van het product meer wegen dan het maximumgewicht dat op het product is aangegeven.

Yvolution is niet aansprakelijk voor incidentele schade, verlies of gevolgschade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van het product. Yvolution behoudt zich het recht voor om het product naar eigen goeddunken te repareren, vervangende onderdelen te leveren of een defect product te vervangen. De klant moet elk defect product in de originele doos en met alle documentatie terugbrengen naar de winkel waar het product is gekocht, voordat er contact met de Yvolution klantenservice wordt opgenomen. Bewaar de originele bon voor uw administratie.

Klantenservice:

EU/Ierland +44 800 802 1197 VS +1 855 981 7177

Email: Support@yvolution.com

PL

### EKSPLOATACJA
### Tryb stania

Porady dotyczące konserwacji i naprawy. Obróć hulajnogę do góry nogami i sprawdź, czy koło się obraca. Smarowanie kół jest niezbędne do zapewnienia ich płynnego ruchu. Należy regularnie sprawdzać koła. Uszkodzone koła należy wymienić. W przypadku wymiany koła należy upewnić się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

### Tryb siedzenia

Nie wystawiaj zabawki na bezpośredni kontakt ze słońcem przez dłuższy czas. Przechowuj w pomieszczeniach. Zabawka nie powinna być narażone na działanie wody przez dłuższy czas, powoduje to rdzewienie łożysk.

### Jak używać hulajnogi i zatrzymywać się:

Połóż jedną stopę na desce hulajnogi, a dłonie na uchwytach znajdujących się na kierownicy. Delikatnie odbij się od podłoża drugą stopą, aby ruszyć do przodu. Podczas jazdy do przodu przed przewidywanym hamowaniem należy umieścić stopę bezpośrednio nad hamulcem znajdującym się nad tylnym kołem. Aby całkowicie się zatrzymać, należy nacisnąć tylną stopą pedał hamulca i przytrzymać go w dół, aż do momentu, gdy pojazd utraci cały pęd.

### OSTRZEŻENIE!

1. Hulajnoga to sprzęt sportowy przeznaczony dla dzieci. Podczas jazdy dziecko powinno przebywać pod nadzorem rodziców lub osób odpowiedzialnych.
2. Hulajnoga powinna zostać starannie złożona przez odpowiedzialną osobę dorosłą. Dorośli powinni pomóc przy pierwszej regulacji i dostosowaniu hulajnogi, w ustawieniu wysokości drążka kierownicy i kierownicy, i w ostatecznym montażu.
3. Maks. 50 kg; jednocześnie hulajnogą może jechać tylko jedno dziecko.
4. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji hulajnogi.
5. Nie należy ciągnąć hulajnogi za rowerem lub innym środkiem transportu.
6. Hulajnogi można używać wyłącznie z całkowicie zazębionym drążkiem kierowniczym.
7. Podobnie jak jazda na rowerze, deskorolce i na łyżwach jazda na tej hulajnodze nie jest całkowicie bezpieczna nawet w idealnych warunkach i może prowadzić do wypadków.
8. Należy zawsze sprawdzić, czy dziecko ma na głowie kask zatwierdzony do jazdy na hulajnodze. Upadek z hulajnogi bez zachowania takich środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
9. W warunkach dużej wilgotności występuje duże ryzyko poślizgnięcia się. Nie należy używać hulajnogi w takich warunkach.
10. Jazda w czasie zmierzchu, w nocy lub przy słabej widoczności jest bardzo niebezpieczna i zwiększa ryzyko wypadków i obrażeń.
11. Nie używać w ruchu drogowym.
12. Ostrzeżenie! Należy założyć sprzęt ochronny.
13. Przed użyciem produktu należy dokładnie wypełnić zalecenia instrukcji dotyczących wieku i wagi. Maksymalne obciążenie w trybie siedzenia wynosi 20 kg.
14. Tryb siedzenia, nieodpowiedni dla dzieci poniżej 18 miesięcy. Do stosowania pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
15. Tryb siedzenia, nieodpowiedni dla dzieci powyżej 36 miesięcy. Niewystarczająca wytrzymałość.
16. Jazda na hulajnodze wymaga odpowiednich umiejętności. Dzieci powinny zachować pełną ostrożność podczas jazdy na hulajnodze, aby uniknąć upadku lub zranienia innych osób.
17. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
18. Mechanizm redukowania prędkości będzie gorący od ciągłego używania, nie dotykaj go po hamowaniu.

## GWARANCJAE

Yvolution gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad fabrycznych i zapewnia gwarancję przez okres 2 lat od daty jego zakupu w przypadku nabycia na terenie UE. W przypadku gdy produkt został nabyty poza UE, okres gwarancji wynosi 1 rok od daty jego zakupu. Yvolution nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

· uszkodzeń, przypadkowych lub innych, produktu będącego w

posiadaniu konsumenta i niespowodowanych defektem materiału bądź jego wadliwym wykonaniem;
· szkód powstałych w wyniku niewłaściwego montażu produktu;
· szkód powstałych w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, zaniedbania, kradzieży, majsterkowania lub nieprzestrzegania zaleceń dotyczących konserwacji i specjalnej obsługi zawartych w Instrukcjach;
·zkód powstałych w wyniku napraw bądź przeróbek produktu przez inne podmioty niż autoryzowany dealer lub przedstawiciel marki Yvolution;
·uszkodzeń powstałych w wyniku normalnego zużycia;
·jakichkolwiek innych przyczyn niewynikających z defektów materiału bądź wadliwego wykonania;
·użycia produktu w inny sposób niż do celów rekreacyjnych;
·wypożyczenia lub użycia produktu w celach komercyjnych;
·użycia produktu przez osoby o wadze przekraczającej maksymalne do puszczalne obciążenie podane na produkcie.

Yvolution nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe

bądź wynikowe spowodowane bezpośrednio lub pośrednio użyciem niniejszego produktu. Yvolution zastrzega sobie prawo do naprawy, dostarczenia części zamiennych lub wymiany wadliwego produktu według swojego uznania. Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta Yvolution konsument powinien zwrócić wadliwy produkt w oryginalnym opakowaniu i z całą dokumentacją do sklepu, w którym dokonano zakupu. Należy zachować oryginał rachunku.

Obsługa klienta:

UE/Irlandia +44 800 802 1197 USA +1 855 981 7177

E-Mail: Support@yvolution.com

SV

### UNDERHÅLL
### Scooterläge

Tips för underhåll och reparation. Vänd scootern upp och ner och försök att snurra hjulen. Det är viktigt att smörja hjulen för att säkerställa att de rör sig smidigt. Kontrollera hjulen regelbundet. Skadade hjul måste bytas ut. Se till att alla skruvar är ordentligt fästa vid byte av hjul.

### Sittläge

Håll leksaken borta från direkt solljus under längre perioder. Förvara den inomhus. Leksaken bör inte utsättas för vatten under längre perioder, eftersom det kan få lagren att rosta.

### Att åka och bromsa:

Placera en fot på skoterns platta, och händerna på styrets handtag. Skjut ifrån varsamt mot marken med den andra foten för att driva skotern framåt. När du åker framåt, placera foten precis över bromsen som sitter ovanför bakhjulet, i väntan på att du ska sakta ned. För att stanna helt, tryck ned den bakre foten på bromsen till dess att skotern stannar helt.

### VARNING!

1. Scootern är sportutrustning utvecklad för barn. Barn ska hållas under uppsikt av föräldrar eller ansvariga personer när de åker;
2. Scootern ska monteras noggrant av en förståndig vuxen; Vuxna måste bistå barnen i förberedelserna med att veckla ut sparkcykeln och göra den redo för färd, justera styret efter längd, och slutligen med att fälla ihop sparkcykeln
3. 50 kg max, endast ett barn ska åka åt gången;
4. Gör inga modifieringar på scootern;
5. Dra inte scootern efter en cykel eller annat transportmedel;
6. Använd endast scootern med fullt inkopplad styrstång;
7. Precis som med cykling, skateboarding och rullskridskoåkning är det inte helt säkert att åka denna scooter även under perfekta förhållanden och det kan leda till olyckor;
8. Se alltid till att ditt barn bär en säkerhetsgodkänd hjälm vid åkning med scootern. Att falla av utan sådana säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga eller till och med dödliga olyckor;
9. Vid våta förhållanden finns det en stor risk för halka. Använd inte scootern under dessa omständigheter;
10. Åkning vid skymning, på natten eller vid dålig sikt är mycket farligt och ökar risken för olyckor och skador;
11. Använd inte i trafiken;
12. Varning! Skyddsutrustning ska bäras;
13. Följ noga instruktionerna om ålder och viktintervall innan du använder produkten; Maximal belastning är 20 kg i sittläge;
14. Sittläget är inte lämpligt för barn under 18 månader; Ska användas under direkt uppsikt av en vuxen;
15. Sittläget får inte användas av barn över 36 månader. Otillräcklig styrka;
16. Eftersom det krävs goda färdigheter för att köra scootern bör barnen vara mycket försiktiga när de gör det för att undvika att ramla eller skada andra.
17. Säkerställ att alla låsanordningar är i ordning före användning.
18. Bromsmekanismen blir varm av upprepad användning, vidrör inte efter att ha bromsat.

## GARANTI

Yvolution garanterar att den här produkten är fri från tillverkningsfel under 2 år från inköpsdatum, om den är köpt inom EU. För alla områden utanför EU gäller en garantitid på 1 år från inköpsdatum. Det existerar inga andra garantier vid sidan om denna, uttryckliga eller underförstådda. Den här garantin omfattar inte följande:

·Skada, till följd av olyckshändelse, eller annat, på produkten när den

är i besittning av
·konsumenten och skadan inte beror på material- eller tillverkningsfel;
·Skada till följd av felaktig montering av produkten;
·Skada till följd av olyckshändelse, felaktig användning, vanskötsel, stöld, ändring av produkten eller underlåtenhet att
·följa de föreskrifter gällande omvårdnad och särskilt handhavande som anges i instruktionerna;
·Skada orsakad vid reparation eller ändring av produkten av annan än ·auktoriserad Yvolution-handlare eller Yvolution märkesverkstad;
·Skada till följd av normalt slitage;
·Annan orsak som inte handlar om material- eller tillverkningsfel;
·Produkten används för annat än fritidsändamål;
·Produkten hyrs ut eller används i kommersiellt syfte;
·Produkten används av åkare vars vikt överstiger den maximala vikt som anges för produkten.

Yvolution ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster,

som direkt eller indirekt uppstått till följd av användningen av denna produkt. Yvolution förbehåller sig rätten att reparera, erbjuda reservdelar, eller ersätta en felaktig produkt enligt eget gottfinnande. Konsumenten ska, till inköpsstället, återlämna felaktig produkt, i originalförpackning tillsammans med alla de dokument som medföljde produkten, innan konsumenten kontaktar Yvolutions kundtjänst. Vänligen spara ditt originalkvitto som bevis

Kundtjänst:

EU/Irland +44 800 802 1197 USA +1 855 981 7177

E-post: Support@yvolution.com

NO

### VEDLIKEHOLD
### Scootermodus

Råd for vedlikehold og reparasjon. Snu scooteren opp ned og prøv å snurre hjulet. Smøring av hjulene er avgjørende for å sikre jevn bevegelse av hjulet. Sjekk hjulene regelmessig. Skadede hjul må skiftes. Ved skifte av hjul, sørg for at alle skruer er godt festet.

### Setemodus

Hold leketøyet unna direkte sollys i lengre perioder. Oppbevares innendørs. Leker bør ikke utsettes for vann i lengre perioder, da dette vil føre til at lagrene ruster.

### Korrekt bruk og bremsing:

Plasser den ene foten på sparkesykkelens brett og hold hendene i et grep på styret. Spark forsiktig fra bakken med den andre foten for å kjøre fremover. Når du har kjørt fremover, må du plassere foten rett over bremsen som befinner seg over bakhjulet, i påvente av å bremse ned. For å stoppe helt, trykk bremsen ned med bakerste fot til all fremdrift opphører.

### ADVARSEL!

1. Scooter er et sportsutstyr utviklet for barn, barn bør være under oppsyn av foreldre eller ansvarlige personer når de sykler;
2. Scootere bør installeres nøye av en fornuftig voksen; Voksne må hjelpe barna med de første justeringene for å brette ut sparkesykkelen, justere høyden på styrepinne og styret, og til slutt med å brette sammen sparkesykkelen.
3. Maks 50 kg, kun ett barn av gangen kan bruke scooteren;
4. Vennligst ikke gjør noen modifikasjoner på scooteren;
5. Ikke la en sykkel eller annet transportmiddel trekke scooteren;
6. Bruk denne scooteren kun med full innkoblet styrestang;
7. I likhet med sykling, skateboard og in-line skating, er det ikke helt trygt å kjøre på denne scooteren selv under perfekte forhold og det kan føre til ulykker;
8. Sørg alltid for at barnet ditt bruker en sikkerhetsgodkjent hjelm når de bruker denne scooteren. Dersom barnet faller av denne scooteren uten slike sikkerhetstiltak kan det forårsake alvorlige eller til og med dødelige ulykker;
9. Under våte forhold er det stor fare for å skli. Ikke bruk denne scooteren under disse omstendighetene;
10. Å sykle i skumringen, om natten eller i dårlig sikt er svært farlig og øker risikoen for ulykker og skader;
11. Ikke bruk i trafikken;
12. Advarsel! Verneutstyr bør brukes;
13. Vennligst følg instruksjonene om alder og vekt nøye før du bruker produktet; Maksimal belastning er 20 kg i setemodus;
14. Setemodus er ikke egnet for barn under 18 måneder. Skal brukes under direkte tilsyn av en voksen;
15. Setemodus skal ikke brukes av barn over 36 måneder. Utilstrekkelig styrke.
16. Siden bruk av scooter krever gode ferdigheter, bør barn være veldig forsiktige når de kjører scooteren for å unngå å falle av eller skade andre.
17. Kontroller at alle låseenheter er koblet til før bruk.
18. Bremsen blir varm ved kontinuerlig bruk, ikke rør denne etter bremsing.

## GARANTI

Yvolution har en 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil som gjelder fra kjøpsdato dersom produktet er kjøpt innenfor EU. For alle områder utenfor EU gjeldergarantien 1 år fra kjøpsdato. Det er ingen andre garantier, hverken eksplisitte eller implisitte. Garantien dekker ikke følgende:

·Skade som har oppstått på produktet, ved uhell eller på annen måte, mens det har vært i forbrukerens besittelse, og som ikke er forårsaket av en feil i materialet eller i produksjonen
·Skade forårsaket av ukorrekt montering av produktet
·Skade forårsaket av uhell, feil bruk, forsømmelse, tyveri, tukling med produktet eller at man har unnlatt å følge instruksjonene for pleie/vedlikehold og spesialbehandling i bruksanvisningen
·Skade forårsaket av reparasjoner eller modifisering av produktet gjort av andre enn en autorisert Yvolution-for handler eller Yvolution
·Skade forårsaket av normal slitasje
·Enhver annen årsak som ikke stammer fra feil i materialet ellerproduksjonen
·At produktet brukes til andre formål enn atspredelse
·At produktet leies ut eller brukes til kommersielle formål
·At produktet brukes av personer som veier over maksvekten som er spesifisert for produktet

Yvolution er ikke ansvarlig for tilfeldig eller påfølgende tap eller skade

direkte eller indirekte forårsaket av bruk av dette produktet. Yvolution reserverer seg retten til å avgjøre om et defekt produkt skal repareres, forsynes med reservedeler eller erstattes. Et defekt produkt må leveres i originalesken sammen med alle tilhørende dokumenter til butikken der det opprinnelig ble kjøpt før man kontakter Yvolutions kundestøtte.
Vennligst behold originalkvitteringen din for dokumentasjon.

Kundestøtte:

EU/Irland +44 800 802 1197 USA +1 855 981 7177

Epost: Support@yvolution.com

DA

### VEDLIGEHOLD
### Løbehjulstilstand

Råd om vedligehold og reparation. Placer løbehjulet på hovedet og prøv at dreje hjulet. Det er afgørende at sørge for at hjulene er smurt, for at sikre at de kan dreje uhindret. Kontrollér hjulene regelmæssigt. Beskadigede hjul skal udskiftes. Ved hjulskift skal man sikre sig, at alle skruer er skruet grundigt fast.

### Siddetilstand

Undgå at placere legetøjet i direkte sollys i lang tid ad gangen. Opbevar indendørs. Bør ikke udsættes for vand i lang tid ad gangen, da dette vil få lejerne til at ruste.

### Sådan bruges og stoppes scooteren:

Placer den ene fod på scooterdækket, og læg hænderne på håndtagene på styret. Spark forsigtigt fra jorden med den anden fod for at køre fremad. Når du kører fremad, skal du placere foden direkte over bremsen placeret over baghjulet for at være klar til at bremse. For at stoppe fuldstændigt skal du med nedadgående tryk presse bremsen nedad med bagfoden, indtil du mister al fremdrift.

### ADVARSEL!

1. Løbehjulet er sportsudstyr udviklet til børn. Børn bør være under opsyn af forældre eller andre ansvarlige voksne, når de benytter løbehjulet;
2. Løbehjulet skal klargøres omhyggeligt af en ansvarlig voksen; Voksne bør hjælpe børn med de første justeringsprocedurer med at folde scooteren ud, justere håndtag og styring efter højden og endelig at folde scooteren sammen
3. Maks. 50 kg og maks. ét barn på løbehjulet ad gangen;
4. Ombyg venligst ikke løbehjulet på nogen måde;
5. Træk venligst ikke løbehjulet bag en cykel eller et lignende transportmiddel;
6. Brug kun løbehjulet når styret er fuldt monteret og fungerer korrekt;
7. Ligesom med cykler, skateboards og rulleskøjter er det ikke 100% sikkert at køre på dette løbehjul, selv under optimale forhold, og der kan ske uheld;
8. Sørg altid for at børn bærer en sikkerhedsgodkendt hjelm når de kører på løbehjulet. At falde af løbehjulet uden dette sikkerhedsudstyr kan forårsage alvorlige eller endda dødelige ulykker;
9. I vådt vejr er der stor risiko for at glide. Brug ikke løbehjulet under sådanne forhold;
10. Det er meget farligt at køre på løbehjulet i skumringen, om aftenen eller ved ringe sigtbarhed, og dette øger risikoen for ulykker og skader;
11. Brug ikke løbehjulet i trafikken;
12. Advarsel! Man bør anvende sikkerhedsudstyr;
13. Følg venligst instruktionerne om alder og vægt før du bruger produktet; maksimalvægten er 20 kg i siddetilstand;
14. Siddetilstand er ikke egnet til børn under 18 måneder; skal bruges under direkte opsyn af en voksen;
15. Siddetilstand må ikke bruges af børn over 36 måneder, da konstruktionen ikke er stærk nok;
16. Da det kræver gode færdigheder at bruge løbehjulet, bør børn udvise megen forsigtighed når de kører på løbehjulet for at undgå at falde eller skade andre.
17. Sørg for at alle låsemidler er tilsluttet, før de tages i brug.
18. Bremsen bliver varm ved kontinuerlig brug, rør den ikke når du har bremset.

## GARANTI

Yvolution garanterer at dette produkt ikke får fabrikationsfejl i 2 år fra købsdato, hvis det købes indenfor EU. For alle andre territorier udenfor EU er garantiperioden 1 år fra købsdato. Der er ingen andre garantier, udtrykkelige eller stiltiende. Denne garanti dækker ikke følgende:

·Skader, utilsigtede eller andre slags, på produktet, mens det er i ·forbrugerens besiddelse og ikke er forårsaget af en fejl i materialet eller fabrikationen;
·Skader forårsaget af forkert samling af produktet;
·Skader forårsaget af ulykker, misbrug, misligholdelse, tyveri, manipulation eller manglende evne til at:
·følge hensyn og informationer om særlig håndering i instruktionerne;
·Skader forårsaget af reparationer eller ændringer af produktet af andre end en
·autoriseret Yvolution-forhandler eller Yvolution-firmaet;
·Skader forårsaget af normalt slid og forældelse;
·Alle andre årsager, der ikke stammer fra fejl i materialer eller fabrikation;
·Anvendelse af produktet på en måde som ikke omfatter rekreative formål;
·Udlejning af produktet eller ved brug til kommercielle formål;
·Anvendelse af produktet af brugere der vejer mere end den vægt som er angivet på produktet.

Yvolution er ikke ansvarlige for utilsigtede eller medfølgende tab eller skader som følge af direkte eller indirekte brug af dette produkt. Yvolution forbeholder sig ret til at reparere, levere reservedele eller erstatte et defekt produkt efter eget skøn. Forbrugeren bør returnere ethvert defekt produkt i dets originale emballage og med alle medfølgende dokumenter til købsstedet før Yvolutions kundeserviceafdeling kontaktes.
Gem venligst din originale kvittering til dit eget regnskab.

Kundeservice:

EU/Irland +44 800 802 1197 USA +1 855 981 7177

Email: Support@yvolution.com

FI

### HUOLTO
### Potkulautatila

Vinkkejä huoltoon ja korjaukseen. Käännä skootteri ylösalaisin ja yritä pyörittää pyörää. Pyörien rasvaus on välttämätöntä pyörän sujuvan liikkeen varmistamiseksi. Tarkista pyörät säännöllisesti. Vaurioituneet pyörät tulee vaihtaa. Jos vaihdat pyörän, varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

### Istuintila

Keep the toy away from direct exposure to the sun for prolonged periods. Store indoors. Toys should not be exposed to water for prolonged periods, as this will cause bearings to rust.
Älä pidä lelua pitkään suorassa auringonpaisteessa. Säilytä sisätiloissa. Leluja ei saa altistaa vedelle pitkiksi aikajaksoiksi, koska tämä aiheuttaa laakerien ruostumista.

### Käyttö ja pysähtyminen

Aseta toinen jalka potkulaudalle ja kädet ohjaustangossa oleville kahville. Potkaise varovasti vauhtia maasta toisella jalalla eteenpäin ajaaksesi. Kun kuljet eteenpäin, aseta jalka suoraan takapyörän yläpuolella olevan jarrun päälle, jos haluat hidastaa. Jotta pysähtyisit täydellisesti, paina jarrua alas takajalalla, kunnes potkulauta pysähtyy täydellisesti.

### VAROITUS!

1. Potkulauta on lapsille kehitetty urheiluväline. Lasten tulee sillä ajaessaan olla valvottuja;
2. Potkulauta tulee koota tarkasti aikuisen toimesta; Aikuisten on autettava lapsia alussa säätövaiheessa, kun potkulauta avataan, ohjaustanko ja pitimet sääde-tään pituuden mukaan, ja lopuksi potkulaudan taittelussa.
3. Painoraja 50kg, vain yksi käyttäjä kerrallaan;
4. Älä muokkaa potkulautaa millään tavalla;
5. Älä vedä potkulautaa pyörän tai muun ajoneuvon perässä;
6. Käytä potkulautaa vain täysin kytketyn ohjaustangon kanssa;
7. Pyöräilyn, rullalautailun tai rullaluistelun tavoin tällä potkulaudalla ajamisessa on onnettomuusriski myös täydellisissä olosuhteissa;
8. Varmista, että lapsesi käyttää kunnollista, hyväksyttyä kypärää potkulaudalla ajaessa. Potkulaudalla kaatuminen ilman turvallisia suojavälineitä saattaa aiheuttaa vakavia tai jopa hengenvaarallisia vahinkoja.
9. Kosteissa olosuhteissa on suuri liukastumisvaara. Älä käytä potkulautaa näissä olosuhteissa.
10. Ajaminen hämärässä, yöllä tai huonolla näkyvyydellä on erittäin vaarallista ja lisää onnettomuuksien ja loukkaantumisten riskiä;
11. Älä käytä liikenteessä;
12. Varoitus! Käytä suojavälineitä;
13. Noudata tarkasti ikää ja painoa koskevia ohjeita ennen tuotteen käyttöä; Istuintilan painoraja on 20kg;
14. Istuintila ei sovellu alle 18 kuukauden ikäisille lapsille; Käyttö vain aikuisen suoran valvonnan alla;
15. Istuintila ei sovellu myöskään yli 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön kestävyytensä vuoksi;
16. Koska potkulaudalla ajaminen vaatii taitoa, lasten tulee olla varovaisia ajon aikana, jotta he eivät putoa tai vahingoita muita.
17. Varmista, että kaikki lukot on kytketty kiinni ennen käyttöä.
18. Jarrut kuumenee jatkuvasta käytöstä: älä kosketa jarruttamisen jälkeen.

## TAKUU

Yvolution takaa tämän tuotteen olevan 2 vuoden ajan vailla toimintahäiriöitä, jos se ostetaan EU:n rajojen sisäpuolella. EU:n ulkopuolisilla alueilla vakuus kestää 1 vuoden ostopäivästä lähtien.
Mitään muita vakuuksia ei ole. Tämä vakuus ei kata seuraavia asioita:

· Tuotteelle aiheutettu, valmistusvirheistä riippumaton tahaton tai tahallinen vahinko, joka on aiheutunut tuotteen ollessa kuluttajan omistuksessa
· Tuotteen virheellisestä kokoamisesta johtuva vahinko
· Onnettomuudesta, virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta, varkaudesta tai huolto- ja käyttöohjeistusten puutteellisesta noudattamisesta johtuvat vahingot
· Vahingot, jotka johtuvat muun kuin valtuutetun Yvolution-kauppiaan tai Yvolution-merkin työntekijän tekemistä korjaus- tai muutostöistä
· Normaalista kulumisesta johtuvat vahingot
· Mikä tahansa muu syy, joka ei johdu tuotteen materiaalin tai valmistustyön laadusta
· Tuotteen käyttö muihin kuin viihdetarkoituksiin
· Tuotteen vuokraaminen tai muu kaupallinen käyttö
· Vahingot, jotka johtuvat tuotteeseen merkityn maksimipainon ylittämisestä

Yvolution ei ole vastuussa tuotteen suorasta tai epäsuorasta käyt johtuvista vahingoista. Yvolution pidättää oikeuden korjata tuotteitaan,toimittaa niihin varaosia tai korvata virheellisen tuotteen oman harkintakykynsä mukaisesti. Kuluttajan tulee palauttaa virheelliset tuotteet alkuperäisessä pakkauksessaan ja kaikkien tuotteen mukana tulleiden asiakirjojen kanssa tuotteen alkuperäiseen hankintamyymälään ennen yhteyden ottamista Yvolutionin asiakastukeen. Säilytä alkuperäinen kuitti omaa käyttöäsi varten.