





NEON INLINE SKATES



Europe Head Office
Yvolve Sports Limited
13-18 City Quay
Dublin 2
D02ED70
Ireland
support@yvolution.com
Tel + 44 800 802 1197

USA Office
Yvolution USA
2200 Amapola Court
Suite 201
Torrance, Ca 90501
USA
support@yvolution.com
Tel + 1 855-981-7177

UK Office
Western Avenue
Western Docks
Southampton
SO15 0HH

Made in China

© 2022 Yvolve Sports Ltd. All Rights Reserved.

EN

WARNING!

- Small children skate only under adult supervision. The assembly and disassembly can only be carried out by an adult.
- Only use this product for sports and recreational purposes in suitable places (flat and clean surfaces, away from other road users).
- Follow local laws and regulations. Do not ride in traffic.
- Do not skate at night. Others can't see you and you can't see obstacles or other skaters.
- No modifications shall be made that can impair safety .
- Self-locking nuts and other self-locking fixings may lose their effectiveness
- Always wear a roller skate helmet along with elbow pads, gloves, knee pads, and wrist guards;
- Always check the steering mechanism, is correctly adjusted and the connective components are firmly secured.
- Always check wheels tightness and brake wear before skating.
- If you find any sharp edges on the skates, take appropriate steps to prevent an injury to the user - Instruction manual shall be retained by the user for future reference.

CORRECT TECHNIQUES FOR USE AND FOR BRAKING

- To get used to the skates on your feet, try to walk on grass at first
- Bend your knees and lean forward slightly, This stance will help you avoid falling over as you learn
- Keep trying and maintain balance: Each time you make a step, shift your weight to the front foot.
- Learn to stop safely by using the brake pads at the heel of most inline skates. With one foot somewhat in front of the other, raise the toes of the front foot and push down on the heel brake.

SIZE ADJUSTMENT

With one hand, push the button located on the side of the skate. While pushing the button, with the other hand push (to make smaller) or pull (to make bigger) the front part of the skate until it reaches the intended size. Release the button to hold the size into place. The size reference should only be used as a guide and it is important to ensure the fit of the skates is comfortable.

BASIC MAINTENANCE

Regular maintenance increases your safety while riding. If any repairs are needed, it is recommended to seek customer service

- To clean the inner padding and the shell of the skate use a cloth and a mild soap diluted in water. Let the skates dry at room temperature. Under no circumstances use organic solvents.
- Making sure everything is wiped down efficiently will stop dirt and dust from getting into the skates bearings once they are cleaned.
- Pop your bearings out of your wheels using a bearing popper tool or an all in one tool that offers a bearing popper. You can either just wipe the bearings down with a lint free rag but don't use water
- Replace the wheels and bearings at the same time. If you don't, it may have a negative impact on the stability of your roller skates/ inline skates.
- Store the skates in a dry place and out of direct sunlight. This way, you'll prevent corrosion and prolong the product's service life

BEARING SERVICE AND MAINTENANCE

Stay away from water.

Keeping the area around the bearings clean is the easiest way to prolong the use of the bearings. When cleaning, always use a lintfree cloth with a drop of light oil. Do not use water. A bearing should be replaced if a gritty or rough sound persists.

WHEEL ROTATION

With normal use, your wheels will always be worn more on the inside of the frame than on the outside. In order to get the most value from your wheels, it is important to rotate the wheels every so often. Otherwise, you will have to replace your wheels a lot earlier than necessary. Rotate and flip the wheel in the first position from skate one with the wheel in the fourth position from skate two. Then, rotate and flip the wheel in the second position from skate one with the wheel in the fifth position from skate two. When remounting your wheels, make sure not to over-tighten them on their axles.

The wheel should spin freely. If the wheel doesn't spin or is jerky when it spins, the nuts are too tight and need to be loosened.

WARRANTY

Yvolution warrants this product to be free from manufacturing defects for 2 years from date of purchase, if purchased within the EU. For all other territories outside the EU the warranty period is 1 year from date of purchase. There are no other warranties, express or implied. This warranty does not cover the following:

- Damage, accidental or otherwise, to the product while in the possession of the consumer and not caused by a defect in material or workmanship;
- Damage caused by incorrect assembly of the product;
- Damage caused by accident, misuse, neglect, theft, tampering with or failure to follow the care and special handling provisions in the Instructions;
- Damage caused by repairs or alterations of the product by anyone other than an authorized Yvolution dealer or Yvolution brand;
- Damage caused by normal wear and tear;
- Any other cause not arising from defects in material and workmanship;
- Product being used in a manner other than for recreational purposes;
- Product being rented or used for commercial purposes;
- Product being used by riders weighing over the maximum weight listed on the product.

Yvolution is not liable for incidental or consequential loss or damage due directly or indirectly to the use of this product. Yvolution reserves the right to repair, supply replacement parts, or replace a defective product at its discretion. Consumer should return any defective product, in the original box and with all the documents that accompany the product, to the store of purchase prior to contacting Yvolution customer service support. For your records, please save your original receipt.

Customer Service:

EU/Ireland +44 800 802 1197 US +1 855 981 7177

Email: Support@yvolution.com

ES

¡ADVERTENCIAS!

- Niños pequeños solo pueden patinar bajo la supervisión de un adulto. El montaje y desmontaje solo puede ser efectuado por un adulto.
- Utilice este producto solo con fines deportivos y recreativos en lugares adecuados (superficies planas y limpias, lejos de otros usuarios de la carretera).
- Debe cumplir con las leyes y reglamentos locales. No circule en el tráfico.
- Evite patinar de noche. Otros no podrán verlo y usted no podrá ver los obstáculos u otros patinadores.
- No se realizarán modificaciones que puedan afectar a la seguridad.
- Las tuercas de auto-bloqueo y otras fijaciones de auto-bloqueo pueden perder su efectividad
- Utilice siempre casco para patinar además de coderas, guantes, rodilleras y muñequeros.
- Siempre debe comprobar el mecanismo de dirección, que esté correctamente ajustado y que los componentes de conexión estén firmemente asegurados.
- Compruebe siempre la firmeza de las ruedas y el desgaste de los frenos antes de patinar.
- Si encuentra algún borde afilado en los patines, tome las medidas adecuadas para prevenir una lesión al usuario.
- Este manual de instrucciones deberá ser conservado por el usuario para futuras referencias.

Técnicas correctas de uso y frenado

- Para familiarizarse con el uso de los patines en sus pies, trate al principio de caminar sobre césped.
- Flexione las rodillas e inclínese ligeramente hacia adelante. Esta posición le ayudará a evitar caerse mientras está aprendiendo.
- Siga intentando y mantenga el equilibrio: Cada vez que dé un paso, desplace su peso hacia el pie de adelante.
- Aprenda a detenerse en forma segura usando para ello las pastillas de freno en el talón de la mayoría de los patines en línea. Con un pie algo adelantado al otro, levante los dedos del pie delantero y empuje hacia abajo el freno del talón.

AJUSTE DEL TAMAÑO

Con una mano, presione el botón ubicado en el lateral del patín. Mientras presiona el botón, con la otra mano empuje (para reducir) o tire (para hacer más grande) la parte delantera del patín hasta que alcance el tamaño deseado. Suelte el botón para fijar el tamaño. La referencia de la talla solo debe usarse como guía y es necesario asegurarse de que el ajuste de los patines sea cómodo.

Mantenimiento básico

- El mantenimiento frecuente incrementa la seguridad mientras se conduce. Si es necesaria alguna reparación, se recomienda acudir a un servicio de atención al cliente.
- Para limpiar el acolchado interior y la carcasa del patín, utilice un paño y un jabón suave diluido en agua. Deje que los patines se sequen a temperatura ambiente. Bajo ninguna circunstancia, utilice disolventes orgánicos.
- Asegúrese de que todo quede totalmente limpio para evitar que la suciedad y el polvo se introduzcan en los rodamientos de los patines una vez que se hayan terminado de limpiar.
- Retire los rodamientos de las ruedas con ayuda de una herramienta para extraer rodamientos o cualquier herramienta todo en uno que disponga de un extractor de rodamientos. Puede limpiar los rodamientos con un paño sin pelusas, pero no utilice agua.
- Reemplace las ruedas y los rodamientos al mismo tiempo. De no hacerlo, puede tener un impacto negativo en la estabilidad de sus patines de ruedas/patines en línea.
- Guarde los patines en un lugar seco y alejado de la luz solar directa. De esta manera, evitará la corrosión y prolongará la vida útil del producto.

Servicio y mantenimiento de los rodamientos

Manténgase alejado del agua.

Mantener limpia la zona alrededor de los soportes es la manera más sencilla de prolongar el uso de los mismos. Al limpiar, usar siempre un paño sin pelusas con una gota de aceite suave. No usar agua. El soporte debería reemplazarse si perdura un sonido arenoso o áspero.

Rotación de las ruedas

Con un uso normal, las ruedas siempre se desgastarán más en la parte interior del cuadro que en la exterior. Para sacar el máximo provecho a sus ruedas, es importante rotarlas de vez en cuando. De lo contrario, deberá reemplazarlas mucho antes de lo requerido.

Role y gire la rueda en la primera posición del patín uno con la rueda en la cuarta posición del patín dos. Luego, rote y gire la rueda en la segunda posición del patín uno con la rueda en la quinta posición del patín dos. Al volver a ensamblar las ruedas, asegúrese de no apretarlas demasiado en sus ejes.

La rueda debe girar libremente. Si no gira o se sacude cuando gira, significa que las tuercas están demasiado apretadas y hay que aflojarlas.

GARANTÍA

Yvolution garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante 2 años desde la fecha de compra, si se compra dentro de la UE. Para todos los demás territorios fuera de la UE, el periodo de garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra. No existen otras garantías, expresas o implícitas. Esta garantía no cubre lo siguiente:

- Daño, accidental o no, al producto mientras está en posesión del consumidor y que no sea causado por un defecto del material o de la mano de obra;
- Daño causado por el ensamblaje incorrecto del producto;
- Daños causados por accidente, uso incorrecto, negligencia, robo, alterar o no cumplir con las dis posiciones de cuidado y manejo especial en las instrucciones de uso;
- Daños causados por reparaciones o alteraciones del producto por cualquier persona que no sea un distribuidor de productos Yvolution autorizado o de la marca Yvolution;
- Daño causado por el desgaste normal;
- Cualquier otra causa que no surja de defectos en materiales y mano de obra;
- El uso del producto de una manera que no sea para fines recreativos;
- El alquiler o uso del producto con fines comerciales;
- El uso del producto por parte de los usuarios cuyo peso supere el peso máximo indicado para el uso seguro del producto.

Yvolution no se hace responsable de pérdidas o daños fortuitos o relevantes que se deban, directa o indirectamente, al uso de este producto. Yvolution se reserva el derecho de reparar, suministrar piezas de repuesto o reemplazar un producto defectuoso a su discreción. El consumidor deberá devolver cualquier producto defectuoso, en la caja original y con todos los documentos que acompañan al producto, a la tienda donde se haya comprado el producto, antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Yvolution. Guarde el recibo original para futuras consultas.

Servicio de asistencia al cliente:

UE/Irlanda +44 800 802 1197 EE. UU. +1 855 981 7177

Correo electrónico: Support@yvolution.com

FR

AVERTISSEMENTS !

- Les jeunes enfants ne peuvent patiner que sous la surveillance d'un adulte. Le montage et le démontage ne peuvent être effectués que par un adulte.
- N'utilisez ce produit qu'à des fins sportives et récréatives dans des endroits appropriés (surfaces planes et propres, à l'écart des autres usagers de la route).
- Respectez les lois et réglementations locales. Ne roulez pas au milieu de la circulation.
- Ne patinez pas la nuit. Les autres ne peuvent pas vous voir et vous ne pouvez pas voir les obstacles ou les autres patineurs.
- Aucune modification susceptible de compromettre la sécurité ne doit être apportée.
- Les écrous autobloquants et autres fixations autobloquantes peuvent perdre de leur efficacité.
- Portez toujours un casque de patin à roulettes, ainsi que des coudières, des gants, des genouillères et des protège-poignets ;
- Vérifiez toujours que le mécanisme de direction est correctement réglé et que les éléments de connexion sont fermement fixés.
- Vérifiez toujours le serrage des roues et l'usure des freins avant de patiner.
- Si vous trouvez des arêtes vives sur les patins, prenez les mesures appropriées pour éviter toute blessure à l'utilisateur.
- Le manuel d'utilisation doit être conservé par l'utilisateur pour toute référence ultérieure.

Techniques correctes d'utilisation et de freinage

- Pour vous habituer aux patins à vos pieds, essayez d'abord de marcher sur l'herbe.
- Pliez les genoux et penchez-vous légèrement vers l'avant. Cette position vous aidera à éviter de tomber lors de votre apprentissage.
- Persévérez et gardez l'équilibre : à chaque fois que vous faites un pas, déplacez votre poids sur le pied avant.
- Apprenez à vous arrêter en toute sécurité en utilisant les plaquettes de frein au talon de la plupart des patins à roues alignées. Avec un pied légèrement en avant de l'autre, levez les orteils du pied avant et appuyez sur le frein de talon.

AJUSTEMENT DE LA TAILLE

D'une main, appuyez sur le bouton situé sur le côté du patin. Tout en appuyant sur le bouton, de l'autre main, poussez (pour réduire) ou tirez (pour augmenter) la partie avant du patin jusqu'à ce qu'il atteigne la taille souhaitée. Relâchez le bouton pour maintenir la taille en place. La référence de taille doit être utilisée comme un guide et il est important de s'assurer que l'ajustement des patins est confortable.

Entretien de base

- L'entretien régulier augmente votre sécurité pendant que vous roulez. Si des réparations sont nécessaires, il est recommandé de faire appel à un service clientèle.
- Pour nettoyer le rembourrage intérieur et la coque du patin, utilisez un chiffon et un savon doux dilué avec de l'eau. Laissez les patins sécher à température ambiante. N'utilisez en aucun cas des solvants organiques.
- En vous assurant que tout est bien essuyé, vous empêcherez la saleté et la poussière de pénétrer dans les roulements des patins une fois qu'ils seront nettoyés.
- Retirez les roulements de vos roues à l'aide d'un outil de démontage des roulements ou d'un outil tout-en-un qui permet de démonter les roulements. Vous pouvez aussi simplement essuyer les roulements à l'aide d'un chiffon sans peluche, mais sans utiliser d'eau.
- Remplacez les roues et les roulements en même temps. Si vous ne le faites pas, cela peut avoir un impact négatif sur la stabilité de vos patins à roulettes ou de vos patins à roues alignées.
- Entretenez les patins dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. De cette façon, vous éviterez la corrosion et prolongerez la durée de vie du produit.

Emploi et entretien des roulements

Évitez l'eau.

Garder la zone autour des roulements propre est le moyen le plus simple de prolonger l'utilisation des roulements. Pour le nettoyage, utilisez toujours un chiffon non pelucheux avec une goutte d'huile fluide. N'utilisez pas d'eau. Un roulement doit être remplacé si un son granuleux ou rugueux persiste.

Rotation des roues

Dans le cadre d'une utilisation normale, vos roues seront toujours plus usées à l'intérieur du cadre qu'à l'extérieur. Afin de tirer le meilleur parti de vos roues, il est important d'alterner leur placement de temps en temps. Sinon, vous devrez remplacer vos roues beaucoup plus tôt que nécessaire. Faites tourner et échangez la roue en première position du premier patin avec la roue en quatrième position du deuxième patin. Ensuite, faites tourner et échangez la roue en deuxième position du premier patin avec la roue en cinquième position du deuxième patin. Lorsque vous remontez vos roues, veillez à ne pas trop les serrer sur leurs axes. La roue doit tourner librement. Si la roue ne tourne pas ou si elle tourne de manière saccadée, les écrous sont trop serrés et doivent être desserrés.

GARANTIE

Yvolution garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat, si acheté dans l'Union européenne. Pour tous les autres territoires en dehors de l'UE, la période de garantie est d'un an à compter de la date d'achat. Il n'existe pas d'autre garantie expresse ou implicite. Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Tout dommage, accidentel ou autrement, au produit alors qu'il se trouvait en possession du consommateur et non causé par un défaut du matériel ou de fabrication ;
- Tout dommage causé par un assemblage incorrect du produit ;
- Tout dommage causé par un accident, un mauvais usage, une négligence, un vol, une altération ou le non-respect des consignes d'entretien et des conditions de traitement particulier indiquées dans les instructions ;
- Tout dommage causé par des réparations ou des modifications non effectuées par un détaillant Yvolution autorisé ou un employé de la marque Yvolution ;
- Tout dommage causé par l'usure normale ;
- Toute autre raison ne résultant pas de défauts du matériel ou de fabrication ;
- Le produit n'est pas seulement utilisé à des fins récréatives ;
- Le produit est loué ou utilisé à des fins commerciales ;
- Le produit est utilisé par des cyclistes dépassant le poids maximum indiqué sur le produit.

Yvolution n'est pas responsable de la perte ou d'un dommage accidentel ou conséquent causé directement ou indirectement par l'utilisation de ce produit. Yvolution se réserve le droit d'affectuer des réparations, fournir des pièces de rechange ou remplacer un produit défectueux à sa discrétion. Le consommateur doit retourner tout produit défectueux, dans l'emballage d'origine avec tous les documents accompagnant le produit, ou magasin où il a effectué son achat avant de contacter le service à la clientèle. Pour vos dossiers, veuillez sauvegarder votre reçu original.

Service à la clientèle :

UE/Irlande +44 800 802 1197 É.U. +1 855 981 7177

Email : Support@yvolution.com

DE

WARNUNG!

- Kleinkinder sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen skaten. Die Montage und Demontage ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für Sport- und Freizeit Zwecke an geeigneten Orten (flache und saubere Oberflächen, abseits anderer Verkehrsteilnehmer).
- Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Nehmen Sie nicht am Straßenverkehr teil.
- Skaten Sie nicht bei Nacht. Andere können Sie nicht sehen und Sie können Hindernisse oder andere Skater nicht sehen.
- Es dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, die die Sicherheit beeinträchtigen können.
- Selbstsichernde Muttern und andere selbstsichernde Befestigungen können ihre Wirksamkeit verlieren.
- Tragen Sie stets einen Rollschuhhelm sowie Ellbogenschoner, Handschuhe, Knieschoner und Handgelenkschützer.
- Prüfen Sie immer, ob die Lenkung richtig eingestellt ist und die Verbindungselemente fest sitzen.
- Prüfen Sie vor dem Skaten immer den festen Sitz der Räder und den Verschleiß der Bremsen.
- Falls Sie scharfe Kanten an den Rollschuhen finden, ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um eine Verletzung des Benutzers zu verhindern.
- Die Betriebsanleitung ist vom Benutzer zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Die korrekte Handhabung und Bremstechnik

- Um sich an die Rollschuhe an Ihren Füßen zu gewöhnen, versuchen Sie zunächst auf Gras zu laufen.
- Beugen Sie die Knie und lehnen Sie sich leicht nach vorne. Diese Haltung hilft Ihnen, beim Lernen nicht umzufallen.
- Behalten Sie das Gleichgewicht bei: Verlagern Sie bei jedem Schritt Ihr Gewicht auf den vorderen Fuß.
- Lernen Sie, sicher zu stoppen, indem Sie die Bremsbeläge an der Ferse der meisten Inline-Skates verwenden. Stellen Sie einen Fuß etwas vor den anderen, heben Sie die Zehen des vorderen Fußes an und drücken Sie die Fersenbremse nach unten.

GRÖSSENVERSTELLUNG

Drücken Sie mit einer Hand den Knopf, der sich an der Seite des Inlineskaters befindet. Während Sie den Knopf drücken, drücken Sie mit der anderen Hand den vorderen Teil des Inlineskaters (zum Verkleinern) oder ziehen Sie ihn (zum Vergrößern), bis er die gewünschte Größe erreicht. Lassen Sie den Knopf los, um die Größe zu fixieren. Die Größenangaben sollten nur als Anhaltspunkt verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Inlineskater bequem sitzen.

Grundlegende Wartung

- Eine regelmäßige Wartung erhöht Ihre Sicherheit beim Skaten. Wenn Reparaturen erforderlich sind, wird empfohlen, den Kundendienst zu kontaktieren.
- Zum Reinigen der Innenpolsterung und der Schale des Rollschuhs verwenden Sie einen Lappen und eine mit Wasser verdünnte milde Seife. Lassen Sie die Rollschuhe bei Zimmertemperatur trocknen. Verwenden Sie auf keinen Fall organische Lösungsmittel.
- Ein gründliches Abwischen verhindert, dass Schmutz und Staub nach der Reinigung in die Lager der Rollschuhe gelangen.
- Entfernen Sie die Kugellager aus den Rädern mit einem Werkzeug zum Abziehen von Kugellagern oder mit einem All-in-One-Werkzeug, das einen Kugellagerabzieher enthält. Sie können die Lager auch einfach mit einem fusselfreien Lappen abwischen, aber verwenden Sie kein Wasser.
- Tauschen Sie gleichzeitig die Räder und die Lager aus. Wenn Sie dies nicht tun, kann sich dies negativ auf die Stabilität Ihrer Rollschuhe/Inline-Skates auswirken.
- Lagern Sie die Skates an einem trockenen Ort und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. So beugen Sie Korrosion vor und verlängern die Lebensdauer des Produkts.

Wartung und Instandhaltung der Lager

Von Wasser fernhalten.

Der einfachste Weg, die Lebensdauer der Lager zu verlängern, ist es, den Bereich um die Lager herum sauber zu halten. Verwenden Sie zur Reinigung immer ein fusselfreies Tuch mit einem Tropfen Leichtöl. Verwenden Sie kein Wasser. Ein Lager sollte ausgetauscht werden, wenn ein körniges oder raues Geräusch auftritt.

Radrotation

Bei normalem Gebrauch werden Ihre Räder auf der Innenseite des Rahmens stärker abgenutzt sein als auf der Außenseite. Um Ihre Räder optimal auszunutzen, ist es wichtig, die Räder in regelmäßigen Abständen auszutauschen. Andernfalls müssen Sie Ihre Räder viel früher als nötig ersetzen. Tauschen Sie das Rad in der ersten Position von Rollschuh eins mit dem Rad in der vierten Position von Rollschuh zwei aus und wenden Sie es. Anschließend tauschen Sie das Rad in der zweiten Position von Rollschuh eins mit dem Rad in der fünften Position von Rollschuh zwei aus und wenden Sie es. Wenn Sie Ihre Räder wieder montieren, achten Sie darauf, dass sie nicht zu fest auf ihren Achsen sitzen.

Das Rad sollte sich frei drehen. Wenn sich das Rad nicht oder nur ruckartig dreht, sind die Muttern zu fest angezogen und müssen gelockert werden.

GARANTIE

Yvolution garantiert, dass dieses Produkt bis zu 2 Jahre nach Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist, sofern es innerhalb der EU gekauft wurde. Für alle anderen Gebiete außerhalb der EU beträgt die Garantiefrist 1 Jahr ab Kaufdatum. Es bestehen weder ausdrückliche noch implizite über die gegenständliche Garantieerklärung hinausgehende Garantien. Diese Garantie deckt die folgenden Fälle nicht ab:

- Zufällige oder sonstige Schäden am Produkt, die entstehen, während sich das Produkt im Besitz des Verbrauchers befindet, und nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind;
- Schäden, die durch falschen Zusammenbau des Produkts verursacht werden;
- Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Nachlässigkeit, Diebstahl, Manipulation oder Nichteinhaltung der Anweisungen zur Pflege und besonderen Handhabung in der Anleitung verursacht werden;
- Schäden, die durch Reparaturen oder Änderungen am Produkt durch eine andere Person als einen autorisierten Yvolution-Händler oder die Marke Yvolution verursacht werden;
- Schäden durch normalen Verschleiß;
- Andere Schadensursachen, die nicht auf Material- und Verarbeitungsfehlern zurückzuführen sind;
- Bei einer anderen Verwendung des Produkts als der für Erholungszwecke;
- Bei Vermietung des Produkts oder dessen Verwendung zu kommerziellen Zwecken;
- Falls das Produkt von Fahrern verwendet wird, die das auf dem Produkt angegebene Höchstgewicht überschreiten.

Yvolution haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden oder Schäden, die direkt oder indirekt auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind. Yvolution behält sich das Recht vor, ein Produkt zu reparieren, Ersatzteile zu liefern oder ein defektes Produkt nach eigenem Ermessen zu ersetzen. Der Verbraucher sollte jedes defekte Produkt in der Originalverpackung und mit allen Dokumenten, die dem Produkt beiliegen, an den Händler zurücksenden, bevor er den Kundendienst von Yvolution kontaktiert. Bitte bewahren Sie Ihre Originalquittung für Ihre Unterlagen auf.

Kundenservice:

EU / Irland +44 800 802 1197 US +1 855 981 7177

E-Mail: Support@yvolution.com



Item Codes :

NT07T4, NT07B4, NT07P4, NT08T4, NT08B4, NT08P4

NL

WAARSCHUWINGEN!

- Laat kinderen alleen onder toezicht van volwassenen skaten. De montage en demontage kan alleen door een volwassene worden uitgevoerd.
- Gebruik dit product alleen voor sportieve en recreatieve doeleinden op een geschikte plek (gladde en schone oppervlakken, uit de buurt van andere weggebruikers).
- Volg de plaatselijke wet- en regelgeving. Skate niet in het verkeer.
- Skate niet in het donker. Anderen kunnen u niet zien en u kunt geen obstakels of andere skaters zien.
- Er mogen geen aanpassingen worden aangebracht die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
- Zelfborgende moeren en andere zelfborgende bevestigingen kunnen hun effectiviteit verliezen
- Draag altijd een skatehelm samen met elleboogbeschermers, handschoenen, kniebeschermers en polsbeschermers;
- Controleer altijd of het stuurmechanisme correct is afgesteld en de verbindingselementen stevig zijn vastgezet.
- Controleer ook altijd voor het skaten of de remmen en de wielen goed vast zitten.
- Als u scherpe randen op de skates aantreft, neem dan de juiste maatregelen om letsel bij de gebruiker te voorkomen
- Bewaar voor toekomstige raadpleging de gebruiksaanwijzing.

Correcte technieken voor gebruik en voor het remmen

- Om te wennen aan de skates aan uw voeten kunt u eerst op gras proberen te lopen
- Buig uw knieën en leun iets naar voren, deze houding zal u helpen om niet te vallen als u leert
- Blijf proberen om evenwicht te bewaren: elke keer als u een stap zet, verplaatst u uw gewicht naar de voorste voet.
- Leer om veilig te remmen door de remmen op de hiel van de meeste inline skates te plaatsen. Zet de ene voet iets voor de andere voet, de tenen van de voorste voet gaan iets omhoog en duw dan de rem onder de hiel naar beneden.

MAATAANPASSING

Druk met één hand op de knop aan de zijkant van de skate. Druk tijdens het drukken op de knop met de andere hand op het voorste deel van de skate (om kleiner te maken) of trek (om groter te maken) tot het de juiste maat heeft bereikt. Laat de knop los om de maat op zijn plaats te houden. De maataanduiding mag alleen als richtlijn worden gebruikt en het is belangrijk dat de skates comfortabel zitten.

Basisonderhoud

Regelmatig onderhoud verhoogt uw veiligheid tijdens het skaten. Als er reparaties nodig zijn, is het aan te raden om een klantenservice te zoeken

- Gebruik voor het reinigen van de binnenkant van de skate een doekje en milde zeep, verdund in water. Laat de skates op kamertemperatuur drogen. Gebruik in geen geval organische oplosmiddelen.
- Door alles goed af te nemen wordt voorkomen dat er vuil en stof in de lagers van de skates terecht komt nadat ze zijn gereinigd.
- Plop uw lagers van uw wielen door middel van een lagerpopper of een all-in-one tool met lagerpopper. U kunt de lagers gewoon afnemen met een doekje, maar gebruik geen water
- Vervang de wielen en de lagers regelmatig. Als u dit niet doet, kan dit een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van uw rolschaatsen/inline skates.
- Bewaar de skates op een droge plek en niet in direct zonlicht. Op deze manier voorkomt u corrosie en verlengt u de levensduur van het product.

Service en onderhoud lagers

Blijf uit de buurt van water.

Het gebied rond de lagers schoonhouden is de eenvoudigste manier om de lagers langer te laten meegaan. Gebruik voor het schoonmaken ervan altijd een pluisvrije doek met een druppel lichte olie. Gebruik geen water. Een lager moet worden vervangen als een knoest of ruw geluid aanhoudt.

Wielrotatie

Bij normaal gebruik zullen uw wielen altijd meer aan de binnenkant van het frame verslijten dan aan de buitenkant. Om de meeste waarde uit uw wielen te halen is het belangrijk om de wielen om de zoveel tijd te draaien. Anders zullen u uw wielen veel eerder moeten vervangen dan nodig is. Draai en klap het wiel in de eerste positie van skate één met het wiel in de vierde positie van skate twee. Draai vervolgens het wiel in de tweede positie van skate één met het wiel in de vijfde positie van skate twee. Wanneer u uw wielen monteert, zorg er dan voor dat u ze niet te strak op de assen draait. Het wiel moet vrij kunnen draaien. Als het wiel niet draait of schokkerig is als het draait, zitten de moeren te strak en moeten ze losser worden gemaakt.

GARANTIE

Yvolution garandeert dat dit product gedurende 2 jaar na de aankoopdatum vrij van productiefouten is, indien gekocht binnen de EU. Voor alle anderen gebieden buiten de EU is de garantieperiode 1 jaar na de aankoopdatum.

- Er bestaan geen andere garanties, expliciet of impliciet. Deze garantie dekt niet de volgende situaties:
 - Onopzettelijke of andere schade aan het product, die niet veroorzaakt is door materiaal- of productiefouten, opgetreden terwijl het product in het bezit van de klant is;
 - Schade die veroorzaakt is door de onjuiste montage van het product;
 - Schade die veroorzaakt is door ongelukken, verkeerd gebruik, nalatigheid, diefstal, geknoei met het product of het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot de zorg voor of de speciale behandeling van het product;
 - Schade die is veroorzaakt door reparaties of aanpassingen aan het product door anderen dan een officiële Yvolution dealer;
 - Schade veroorzaakt door normale slijtage;
 - Alle andere oorzaken die niet voortkomen uit materiaal- of productiefouten;
 - Als het product op een andere manier dan voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt;
 - Als het product verhuurd wordt of gebruikt wordt voor commerciële doeleinden;
 - Als de gebruikers van het product meer wegen dan het maximumgewicht dat op het product is aangegeven.

Yvolution is niet aansprakelijk voor incidentele schade, verlies of gevolgschade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van het product. Yvolution behoudt zich het recht voor om het product naar eigen goeddunken te repareren, vervangende onderdelen te leveren of een defect product te vervangen. De klant moet elk defect product in de originele doos en met alle documentatie terugbrengen naar de winkel waar het product is gekocht, voordat er contact met de Yvolution klantenservice wordt opgenomen. Bewaar de originele bon voor uw administratie.

Klantenservice:
EU/Ierland +44 800 802 1197 VS +1 855 981 7177
Email: Support@yvolution.com

IT

AVVERTENZE!

- I bambini piccoli devono pattinare solo sotto la supervisione di un adulto. Il montaggio e lo smontaggio possono essere eseguiti solo da un adulto.
- Utilizza questo prodotto solo per scopi sportivi e ricreativi in luoghi adatti (superfici piane e pulite, lontano da altri utenti della strada).
- Atteniti alle leggi e ai regolamenti locali. Non pattinare nel traffico.
- Non pattinare di notte. Gli altri non possono vederti e tu non puoi vedere ostacoli o altri pattinatori.
- Non devono essere apportate modifiche che possano compromettere la sicurezza.
- I dadi autobloccanti e altri fissaggi autobloccanti possono perdere la loro efficacia
- Indossa sempre un casco insieme a gomiliere, guanti, ginocchiere e protezioni per i polsi;
- Controlla sempre che il meccanismo di sterzo sia correttamente regolato e che i componenti di connessione siano ben fissati.
- Controlla sempre la tenuta delle ruote e l'usura dei freni prima di pattinare.
- Se trovi spigoli vivi sui pattini, prendi le misure appropriate per evitare lesioni all'utente
- Il manuale di istruzioni deve essere conservato dall'utente per riferimento futuro.

Tecniche corrette per l'uso e per la frenata

- Per abituarti ai pattini ai piedi, prova prima a camminare sull'erba
- Piegia le ginocchia e sporgiti leggermente in avanti, questa posizione ti aiuterà a evitare di cadere mentre impari
- Continua a provare e mantieni l'equilibrio: ogni volta che fai un passo, sposta il peso sul piede davanti.
- Impara a fermarti in sicurezza usando i freni posizionati sul tallone della maggior parte dei pattini in linea. Con un piede leggermente davanti all'altro, solleva le dita del piede davanti e premi il freno sul tallone.

REGOLAZIONE DELLA TAGLIA

Con una mano, premere il pulsante situato sul lato del pattino. Mentre si preme il pulsante, con l'altra mano spingere (per diminuire) o tirare (per aumentare) la punta del pattino fino a quando non raggiungerà la dimensione desiderata. Rilasciare il pulsante per fissare la taglia selezionata. Il riferimento deve essere utilizzato solo come guida ed è importante assicurarsi che i pattini calzino comodamente.

Manutenzione di base

- Una manutenzione regolare aumenta la sicurezza durante l'uso. Se sono necessarie riparazioni, si consiglia di rivolgersi a un servizio clienti
- Per pulire l'imbottitura interna e la scocca del pattino utilizza un panno e un sapone neutro diluito in acqua. Lascia asciugare i pattini a temperatura ambiente. Non utilizzare in nessun caso solventi organici.
- Assicurarti che tutto sia pulito in modo efficiente impedirà a sporco e polvere di entrare nei cuscinetti dei pattini una volta puliti.
- Estrai i cuscinetti dalle ruote utilizzando uno strumento di estrazione dei cuscinetti o uno strumento tutto in uno che include un dispositivo di estrazione dei cuscinetti. Puoi semplicemente pulire i cuscinetti con uno straccio privo di lanugine, ma non usare acqua
- Sostituisci contemporaneamente ruote e cuscinetti, altrimenti potrebbe avere un impatto negativo sulla stabilità dei tuoi pattini a rotelle/pattini in linea.
- Riponi i pattini in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta. In questo modo, eviterai la corrosione e prolungherai la vita del prodotto.

Assistenza e manutenzione dei cuscinetti

Stai lontano dall'acqua.

Mantenere pulita l'area intorno ai cuscinetti è il modo più semplice per prolungare l'utilizzo di questi ultimi. Per la pulizia, impiegate sempre un panno privo di lanugine con una goccia d'olio leggero. Non utilizzate l'acqua. È necessario provvedere alla sostituzione di un cuscinetto quando si percepisce un suono sabbioso o ruvido persistente.

Rotazione delle ruote

Con un uso normale, le ruote saranno sempre usurate più all'interno del telaio che all'esterno. Per ottenere il massimo dalle tue ruote, è importante girare le ruote ogni tanto. In caso contrario, dovrai sostituire le ruote molto prima del necessario.

Ruota e capovolgila la ruota nella prima posizione dal pattino uno con la ruota nella quarta posizione dal pattino due. Quindi, ruota e capovolgila la ruota nella seconda posizione dal pattino uno con la ruota nella quinta posizione dal pattino due. Quando rimonti le ruote, assicurati di non serrarle eccessivamente sui loro assi.

La ruota dovrebbe girare liberamente. Se la ruota non gira o gira a scatti, i dadi sono troppo stretti e devono essere allentati.

GARANZIA

Yvolution garantisce che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione per 2 anni dalla data di acquisto, se acquistato all'interno dell'UE. Per tutti gli altri territori al di fuori dell'UE il periodo di garanzia è di 1 anno dalla data di acquisto. Non ci sono altre garanzie, esplicito ed implicite. Questa garanzia non copre quanto segue:

- Danni, accidentali o di qualsiasi altro tipo, al prodotto in possesso del consumatore e non causati da un difetto di materiale o produzione;
- Danni causati da un montaggio errato del prodotto;
- Danni causati da incidenti, uso improprio, negligenza, urto, manomissione o mancata osservanza delle istruzioni di cura e manutenzione presenti nelle Istruzioni;
- Danni causati da riparazioni o alterazioni del prodotto da parte di soggetti diversi da un rivenditore Yvolution o soggetti non autorizzati;
- Danni causati da normale usura;
- Qualsiasi altra causa non derivante da difetti nei materiali e nella fabbricazione;
- Prodotto utilizzato in modo diverso da quello per cui concepito, ossia l'uso ricreativo;
- Prodotto noleggiato od utilizzato per scopi commerciali;
- Prodotto utilizzato da consumatori con peso superiore al peso indicato sul prodotto.

Yvolution non è responsabile per utilizzi impropri, non raccomandati , danni accidentali o conseguenzezi dovuti direttamente o indirettamente all'uso di questo prodotto.

Yvolution si riserva il diritto di riparare, fornire pezzi di ricambio o sostituire un prodotto difettoso a sua discrezione. Il consumatore deve restituire l'eventuale articolo difettoso, nella scatola originale e con tutti i documenti che accompagnano il prodotto, al punto vendita prima di contattare l'assistenza clienti Yvolution. Si raccomanda di conservare la ricevuta o scontrino originale.

Assistenza clienti:
UE / Irlanda +44 800 802 1197 NOI +1 855 981 7177
Email: Support@yvolution.com

PT

AVISOS!

- Crianças pequenas patinam apenas sob supervisão de um adulto. A montagem e desmontagem só podem ser realizadas por um adulto.
- Use este produto apenas para fins esportivos e recreativos em locais adequados (superfícies planas e limpas, longe de outros usuários de estradas).
- Siga as leis e regulamentos locais. Não ande no trânsito.
- Não patine à noite. Os outros podem não ver você, e você pode não ver os obstáculos ou outros patinadores.
- Nenhuma modificação deve ser feita que possa prejudicar a segurança.
- Porcas de travamento automático e outras fixações de travamento automático podem perder sua efetividade
- Sempre use um capacete para patins junto com cotoveleiras, luvas, joelheiras e protetores de punho;
- Verifique sempre se o mecanismo de condução está ajustado corretamente e os componentes de conexão estão bem fixados.
- Verifique sempre a consistência das rodas e o desgaste dos freios antes de patinar.
- Se você encontrar quaisquer pontas afiadas nos patins, tome as medidas apropriadas para evitar ferimentos ao usuário
- O manual de instruções deve ser guardado pelo usuário para referência futura.

Técnicas corretas de uso e freio

- Para se acostumar com os patins em seus pés, tente primeiro andar na grama
- Dobre os joelhos e incline-se ligeiramente para a frente. Esta postura o ajudará a evitar que você caia enquanto aprende
- Continue tentando e mantenha o equilíbrio: Cada vez que você der um passo, desloque seu peso para o pé da frente.
- Aprenda a parar com segurança usando as pastilhas de freio no calcanhar presente na maioria dos patins inline. Com um pé um pouco à frente do outro, levante os dedos do pé da frente e pressione o freio do calcanhar.

AJUSTE DE TAMANHO

Com uma mão, pressione o botão localizado na lateral do patins. Enquanto estiver com o botão pressionado, com a outra mão empurre (para diminuir) ou puxe (para aumentar) a parte frontal do patins até atingir o tamanho desejado. Solte o botão para que o tamanho seja mantido. A referência de tamanho deve ser usada apenas como guia e é importante garantir que o ajuste do patins seja confortável.

Manutenção Básica

- A manutenção regular aumenta a sua segurança durante a patinação. Se houver necessidade de reparos, é recomendável procurar um serviço de atendimento ao cliente
- Para limpar o forro interno e a cancha dos patins use um pano e um sabão neutro diluído em água. Deixe os patins secarem em temperatura ambiente. Sob nenhuma circunstância use solventes orgânicos.
- Assegurando-se de que tudo está limpo de forma eficiente evitará que a sujeira e a poeira entrem nos rolamentos dos patins após a limpeza.
- Retire os rolamentos das rodas usando uma ferramenta para retirar rolamentos ou uma ferramenta completa que oferece uma forma de retirar rolamentos. Você pode simplesmente limpar os rolamentos com um pano sem fiapos, mas não use água.
- Substitua as rodas e rolamentos ao mesmo tempo. Caso contrário, pode haver um impacto negativo na estabilidade de seus patins/patins inline.
- Guarde os patins em local seco e protegido da luz solar direta. Dessa forma, você evitará a corrosão e prolongará a vida útil do produto.

Serviço e manutenção de rolamentos

Fique longe da água.

Manten a zona ao redor dos rolamentos limpa é a forma mais simples de prolongar a utilização dos mesmos. Ao limpar, utilize sempre um pano sem pelos com uma gota de óleo leve. Não utilize água. Deve-se substituir um rolamento se o som se mantiver áspero ou ríspido.

Revestimento das rodas

Com o uso normal, suas rodas sempre serão gastas mais por dentro do quadro do que por fora. Para obter o máximo desempenho de suas rodas, é importante girar as rodas de vez em quando. Caso contrário, você terá que substituir suas rodas muito antes do necessário.

Altere e vire a roda na primeira posição do patim um, com a roda na quarta posição do patim dois. Em seguida, alterne e vire a roda na segunda posição do patim um, com a roda na quinta posição do patim dois. Ao remontar as rodas, assegure-se de não apertar demais os eixos.

A roda deve girar livremente. Se a roda não girar ou travar ao girar, as porcas estão muito apertadas e precisam ser afrouxadas.

GARANTIE

Yvolution garandeert dat dit product gedurende 2 jaar na de aankoopdatum vrij van productiefouten is, indien gekocht binnen de EU. Voor alle anderen gebieden buiten de EU is de garantieperiode 1 jaar na de aankoopdatum. Er bestaan geen andere garanties, expliciet of impliciet. Deze garantie dekt niet de volgende situaties:

- Onopzettelijke of andere schade aan het product, die niet veroorzaakt is door materiaal- of productiefouten, opgetreden terwijl het product in het bezit van de klant is;
- Schade die veroorzaakt is door de onjuiste montage van het product;
- Schade die veroorzaakt is door ongelukken, verkeerd gebruik, nalatigheid, diefstal, geknoei met het product of het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot de zorg voor of de speciale behandeling van het product;
- Schade die is veroorzaakt door reparaties of aanpassingen aan het product door anderen dan een officiële Yvolution dealer;
- Schade veroorzaakt door normale slijtage;
- Alle andere oorzaken die niet voortkomen uit materiaal- of productiefouten;
- Als het product op een andere manier dan voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt;
- Als het product verhuurd wordt of gebruikt wordt voor commerciële doeleinden;
- Als de gebruikers van het product meer wegen dan het maximumgewicht dat op het product is aangegeven.

Yvolution is niet aansprakelijk voor incidentele schade, verlies of gevolgschade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van het product. Yvolution behoudt zich het recht voor om het product naar eigen goeddunken te repareren, vervangende onderdelen te leveren of een defect product te vervangen. De klant moet elk defect product in de originele doos en met alle documentatie terugbrengen naar de winkel waar het product is gekocht, voordat er contact met de Yvolution klantenservice wordt opgenomen. Bewaar de originele bon voor uw administratie.

Klantenservice:
EU/Ierland +44 800 802 1197 VS +1 855 981 7177
Email: Support@yvolution.com

PL

UWAGI!

- Dzieci małej dzieci dozwolona jedynie pod opieką dorosłych. Składanie i rozkładanie może być wykonywane jedynie przez osób dorosłych.
- Korzystaj z produktu jedynie w celach sportowych i rekreacyjnych w odpowiednich miejscach (równe i czyste powierzchnie, z dala od uczestników ruchu drogowego).
- Zachowaj się zgodnie z lokalnymi prawami i regulami. Nie włączaj się do ruchu.
- Nie uprawiaj jazdy nocą. Inne osoby Cię nie widzą, a Ty nie jesteś w stanie dostrzec przeszkód i innych użytkowników drogi.
- Zabrania się modyfikacji mogących wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika.
- Śruby i gwinty samoblokujące mogą utracić swoją wydajność.
- Zawsze korzystaj z kasku, nakolenników, rękawiczek, nakolanników oraz osłon na nadgarstki.
- Zawsze sprawdzaj najpierw, czy mechanizm kierujący jest odpowiednio ustawiony, a elementy mocujące pozostają na swoim miejscu.
- Zawsze sprawdzaj ostro krawędzie, wykonaj odpowiednie kroki celem zabezpieczenia użytkownika przed urazem.
- Jeśli zauważysz ostrą krawędź, wykonaj odpowiednie kroki celem zabezpieczenia użytkownika przed urazem.
- Instrukcja powinna zostać zachowana dla przyszłego użytkownika.

Odpowiednie sposoby użytkowania i hamowania

- Aby przyzwyczaić się do postawienia z wrotek, spróbuj najpierws przejeść po trawie.
- Ugnij kolana i lekko się pochyl; to pozycja pomoże Ci utrzymać się przed upadkiem w czasie nauki.
- Próbuj dalej i utrzymuj równowagę; Przy każdym kroku przenoś ciężar ciała na przednią stopę.
- Nauucz się zatrzymywać bezpiecznie stojąc z kloka hamulcowego. Utrzymując jedną stopę przed drugą, podnieś palce przedniej stopy i przesuń klocek na pięcie w dół.

REGULACJA ROZMIARU

Jedną ręką naciskaj przycisk znajdujący się z boku rolki. Wcisnąjąc przycisk, drugą ręką pchaj (zmniejszając) lub ciągnij (powiększaj) przednią część rolki, aż osiągnie zamierzony rozmiar. Zwolnij przycisk, aby utrzymać rozmiar na miejscu. Odniesienie do rozmiaru powinno być używane jedynie jako wskazówka! Ważne jest, aby zapewnić wygodne dopasowanie rolek.

Podstawowa konserwacja

Regularna konserwacja zwiększa Twoje bezpieczeństwo w czasie jazdy. Jeśli potrzebna jest naprawa, zaleca się kontakt z obsługą klienta.

- Aby wyczyścić wewnętrzną powierzchnię i obramowanie wrotki, skorzystaj ze ściereczki i wody z łagodnym mydłem. Pozwól wyschnąć w temperaturze pokojowej. Pod żadnym pozorem nie korzystaj z organicznych rozpuszczalników.
- Upewnienie się, że odpowiednio wytarto wrotki powstrzymy brud i pył przed dostaniem się do łożysk po ich czyszczeniu.
- Wymontuj łożyska korzystając z odpowiedniego narzędzia lub narzędzia wielofunkcyjnego, które je zawiera. Mogą zostać przetarte czystą, gładką ściereczką, ale nie należy myć ich wodą.
- Dokonaj wymiany kół i łożysk w tym samym czasie. Niedostosowanie się do tego zalecenia może pogorszyć stabilność wrotek/rolek.
- Przechowuj wrotki w suchym miejscu z dala od światła. Zapobieganie to korozji i przedłuży czas użytkownika produktu.

Serwisowanie i konserwacja łożysk

Unikaj wody.

Najlepszym sposobem na przedłużenie funkcjonalności łożysk jest utrzymywanie obszaru wokół nich w czystości. Do czyszczenia zawsze należy używać niestrzepiącej się ściereczki z kroplą oleju lekkiego. Nie należy używać wody. Jeśli łożysko nadal wydawać będzie ostre dźwięki, konieczna będzie jego wymiana.

Obracanie kół

Przy normalnym użytkowaniu, Twoje koła będą zużywać się bardziej od wewnętrznej strony. Aby móc korzystać z nich jak najdłużej, należy regularnie obracać koła. Inaczej trzeba będzie wymienić je częściej, niż to konieczne.

Obróć i zamień miejscami pierwsze koło pierwszego wrotki z czwartym kołem drugiej wrotki. Następnie obróć i zamień miejscami drugie koło pierwszej wrotki i piątę koło drugiej wrotki. Przy ponownym montażu kół, pamiętaj, aby nie dokręcać ich zbyt mocno na ich osiach. Koło powinno obracać się swobodnie. Jeśli nie obraca się, lub porusza zrywami, należy poluzować zaciski.

GWARANCJA

Yvolution gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad fabrycznych i zapewnia gwarancję przez okres 2 lat od daty jego zakupu w przypadku nabycia na terenie UE. W przypadku gdy produkt został nabyty poza UE, okres gwarancji wynosi 1 rok od daty jego zakupu. Yvolution nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażnych bądź dorozumianych. Niższeza gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń, przypadkowych lub innych, produktu będącego w posiadaniu konsumenta i niespodowodanych defektem materiaju będą jego wadliwym wykonaniem;
- szkód powstałych w wyniku niewłaściwego montażu produktu;
- szkód powstałych w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, zaniedbania, kradzieży, majsterkowania lub nieprzestrzegania zaleceń dotyczących konserwacji i specjalnej obsługi zawartych w Instrukcjach;
- szkód powstałych w wyniku napraw bądź przeróbek produktu przez inne podmioty niż autoryzowany dealer lub przedstawiciel marki Yvolution;
- uszkodzeń powstałych w wyniku normalnego zużycia;
- jakichkolwiek innych przyczyn niewymikających z defektów materiału bądź wadliwego wykonania;
- użycia produktu w inny sposób niż do celów rekreacyjnych;
- wypytzczenia lub użycia produktu w celach komercyjnych;
- użycia produktu przez osoby o wadze przekraczającej maksymalne dopuszczalne obciążenie podane na produkcie.

Yvolution nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe bądź wynikowe spowodowane bezpośrednio lub pośrednio użyciem niniejszego produktu. Yvolution zastrzega sobie prawo do naprawy, dostarczenia części zamiennych lub wymiany wadliwego produktu według swojego uznania. Przed skontaktowaniem się z działem obsługi klienta Yvolution konsument powinien zwrócić wadliwy produkt w oryginalnym opakowaniu i z całą dokumentacją do sklepu, w którym dokonano zakupu. Należy zachować oryginał rachunku.

Obsługa klienta:
UE/Irlandia +44 800 802 1197 USA +1 855 981 7177
E-Mail: Support@yvolution.com

SV

VARNING!

- Små barn äkar endast rullskridskor under vuxnas övervakning. Endast vuxna kan sätta på och ta av rullskridskorna.
- Produkten ska endast användas för sport och rekreation på lämpliga platser (slåta och sken yr, rent från andra trafikanter).
- Följ lokala lagar och regler. Åk inte i trafiken.
- Åk inte rullskridskor på natten. Andra kan inte se dig, och du kan inte se hinder eller andra åkare.
- Inga modifieringar får göras som kan försämra säkerheten.
- Självblåsande muttrar och andra självblåsande tillbehör kan tappa sin effektivitet.
- Bär alltid en rullskridskohjälm samt armbågsskydd, handskar, knäskydd och handledsskydd;
- Kontrollera alltid att styrmekanismen är korrekt justerad och att bindingarna är ordentligt fastspända.
- Kontrollera alltid hjulen och bromsarna innan du använder rullskridskorna.
- Om du hittar några vassa kanter på rullskridskorna, vrida lämpliga åtgärder för att förhindra att användaren skadas.
- Bruksanvisningen ska behållas av användaren för framtida användning.

Korreakta tekniker för användning och bromsning

- För att vänja dig vid att ha på dig rullskridskorna, testa att gå på gräs först.
- Bøj knäna och luta dig lätt framåt. Den här hållningen hjälper dig undvika att ramla medan du lär dig.
- Fortsätt öva och behåll balansen; varje gång du står ett steg, flytta vikten till den främre foten.
- Lär dig att stanna på ett säkert sätt genom att använda bromsklossarna som sitter på hälen på de flesta inlines. Med den ena foten något framför den andra, höj den främre fotens tår och tryck ned hälsans bromsen.

ÄNDRING AV STORLEKEN

Med ena handen, tryck på knappen på sidan av inlinesen. Medan du håller inne knappen, tryck med den andra handen (för att minska storleken) eller dra (för att öka storleken) den främre delen av inlinesen tills den når önskad storlek. Släpp knappen för att låsa storleken. Storleksreferensen ska endast användas som vägledning och det är viktigt att se till att inlinesen passar bra.

Skötsel

- Regelbunden skötsel ökar din säkerhet när du åker rullskridskor. Om reparation behövs, rekommenderas att man uppöker kundservice.
- För att rengöra den inre stopningen och rullskridskons hölje, använd en trasa och en mild tvål utspädd i vatten. Låt rullskridskorna torka i rumstemperatur. Använd under inga omständigheter organiska lösningsmedel.
- Att se till att allting är ordentligt avtorkat, kommer att hindra smuts från att komma in i rullskridskornas hjullager när de rengörjara.
- Ta ut lagren från hjulen med hjälp av en lageravdragare eller ett all-i-ett-verktyg som har en lageravdragare. Du kan torka av hjullagren med en luddfri trasa, men använd inte vatten.
- Byt ut hjulen och lagren samtidigt. Annars kan det ha en negativ inverkan på dina rullskridskors/ inlines stabilitet.
- Förvara rullskridskorna på en torr plats, ej i direkt solljus. På så vis förhindrar du rost och förlänger produktens livstid.

Underhåll av hjullagren

Håll borta från vatten.

Att hålla området runt lager rent är det enklaste sättet att förlänga användandet av lagren. Vid rengöring, använd alltid en luddfri trasa en ena, uttryckliga eller underförläddda. Den här garantin ska bytas ut om ett grusigt eller skrovligt ljud är ihållande.

Hjullrotation

Vid normal användning kommer hjulen alltid att slitas mer på insidan av ramen än på utsidan. För att få ut det mesta av dina hjul, är det viktigt att rotera hjulen någon gång ibland. Annars blir du tvungen att byta ut hjulen mycket tidigare än nödvändigt. Roterar och byt hjulet på första plats på rullskridsko ett mot hjulet på fjärde plats på rullskridsko två. När du återmonterar hjulen, se till att du inte drar åt dem för hårt på hjulaxlarna. Hjulet ska rulla fritt. Om hjulet inte rullar, eller rullar hackigt, så är muttrarna för hårt åtdragna och behöver lossas.

GARANTI

Yvolution garanterar att den här produkten är fri från tillverkningsfel under 2 år från inköpsdatum, om den är köpt inom EU. För alla områden utanför EU gäller en garantitid på 1 år från inköpsdatum. Det existerar inga andra garantier vid sidan om denna, uttryckliga eller underförstådda. Den här garantin omfattar inte följande:

- Skada, till följd av olyckshändelse, eller annat, på produkten när den är i besittning av
- konsumenten och skadan inte beror på material- eller tillverkningsfel;
- Skada till följd av felaktig montering av produkten;
- Skada till följd av olyckshändelse, felaktig användning, vanskötsel, stöld, ändring av produkten eller underlåtenhet att
- följa de föreskrifter gällande omvårdnad och särskilt handhavande som anges i instruktionerna;
- Skada orsakad vid reparation eller ändring av produkten av annan än
- auktoriserad Yvolution-handlare eller Yvolution märkesverkstad;
- Skada till följd av normalt slitage;
- Annan orsak som inte handlar om material- eller tillverkningsfel;
- Produkten används för annat än fritidsändamål;
- Produkten hyrs ut eller används i kommersiellt syfte;
- Produkten används av åkare vars vikt överstiger den maximala vikt som anges för produkten.

Yvolution ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, som direkt eller indirekt uppstått till följd av användningen av denna produkt. Yvolution förbehåller sig rätten att reparera, erbjuda reservdelar, eller ersätta en felaktig produkt enligt eget gottfinnande. Konsumenten ska, till inköpsstället, återlämna felaktig produkt, i originalförpackning tillsammans med alla de dokument som medföljde produkten, innan konsumenten kontaktar Yvolutions kundjänst. Vänligen spara ditt originalkvitto som bevis

Kundtjänst:
EU/Ireland +44 800 802 1197 USA +1 855 98

NO

ADVARSLER!

- Små barn bør kun bruke skøytene under tilsyn av voksne. Montering og demontering skal kun utføres av voksne.

- Dette produktet skal kun benyttes til sports- og fritidsformål på passende steder (flate og rene underlag, vekk fra andre trafikanter).

- Følg lokale lover og regler. Skal ikke benyttes i trafikken.

- Skal ikke brukes i mørket. Du blir ikke sett av andre, og det er vanskelig å se hindringer eller andre personer.

- Det skal ikke foretas endringer på produktet som kan svekke sikkerheten.

- Selvlåsende mutere og andre selvlåsende fester vil kanskje ikke virke like godt som før.

- Bruk alltid hjelm, albueskyttere, hansker, knebeskyttere og håndleddsbeskyttere.

- Sjekk alltid at styremekanismen er riktig justert og tilkoblede deler er godt festet.

- Sjekk alltid at hjulene er godt festet og bremsene ikke er slitt før bruk.

- Hvis det er skarpe kanter på skøytene, må du iverksette passende tiltak for å forhindre at brukeren blir skadet.

- Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Riktige teknikker for bruk og bremsing

- Prøv skøytene på gress først for å bli vant til å ha de på føttene.

- Bøy knærne og len deg litt fremover. Dette vil hjelpe deg å unngå å velte mens du lærer å bruke skøytene.

- Øv på å holde balansen: Flytt vekten din til fremre fot hver gang du tar et skritt.

- Lær å stoppe trygt ved å bruke bremseklossene som er ved hælen på de fleste inline-skøytene. Hold den ene foten litt fremfor den andre, løft tærne på den fremre foten og trykk ned hælbremsen.

JUSTERING AV STØRRELSE

Bruk en hand til å trykke inn knappen på siden av skøyten. Samtidig som du holder inne knappen, bruker du den andre hånden til å trykke inn (for å gjøre mindre) eller trekke ut (for å gjøre større) den fremre delen av skøyten til den når ønsket størrelse. Slipp knappen for å sette størrelsen. Referansestørrelsen bør bare brukes veiledende, og det er viktig å sørge for at skøytene har en behagelig passform.

Grunnleggende vedlikehold

Regelmessig vedlikehold øker brukssikkerheten. Vi anbefaler å kontakte kundeservice ved behov for reparasjoner.

- Bruk en klut med mildt såpevann for å rengjøre den indre polstringen og utsiden av skøyten. La skøytene tørke ved romtemperatur. Bruk aldri organiske løsemidler.

- Pass på å tørke godt av alle deler, slik at smuss og støv ikke kommer inn i kulelagrene på skøytene etter rengjøring.

- Ta ut kulelagrene fra hjulene dine ved hjelp av et kulelagerverktøy eller lignende. Du kan tørke av lagrene med en lafri klut, men ikke bruk vann.

- Bytt ut hjul og lagre samtidig. Hvis du ikke gjør det, kan det ha en negativ innvirkning på stabiliteten til rulleskøytene/inline-skøytene.

- Oppbevar skøytene på et tørt sted og unngå direkte sollys. På denne måten vil du forhindre korrosjon og forlenge produktets levetid.

Service og vedlikehold av lagrene

Unngå vann.

Den enkleste måten å forlenge lagrene levetid på, er å holde området rundt lagrene rene. Ved rengjøring, bruk alltid en lafri klut med en dråpe lett olje. Ikke bruk vann. Et lager bør skiftes ut hvis du fortsatt hører en grusete eller grov lyd.

Hjulrotasjon

Ved normal bruk blir hjulene alltid slitt litt mer på innsiden av rammen enn på utsiden. For å få mest mulig ut av hjulene dine, er det derfor viktig å rotere plasseringen av hjulene regelmessig. Hvis du ikke gjør det, må du bytte ut hjulene mye tidligere enn det som strengt tatt er nødvendig. Ta ut og snu hjulet som står i første posisjon på første skøyte og bytt det med hjulet som står i fjerde posisjon på den andre skøyten. Ta deretter ut og snu hjulet som står i andre posisjon på første skøyte og bytt det med hjulet som står i femte posisjon på den andre skøyten. Når du monterer hjulene dine på nytt må du passe på å ikke stramme dem for hardt. Hjulene skal kunne rotere fritt. Hvis hjulet ikke roterer eller roterer ujevnt, er mutrene for stramme og må løses.

GARANTI

Yvolution har en 2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil som gjelder fra kjøpsdato dersom produktet er kjøpt innenfor EU. For alle områder utenfor EU gjelder garantien 1 år fra kjøpsdato. Det er ingen andre garantier, hverken eksplisitte eller implisitte. Garantien dekker ikke følgende:

- Skade som har oppstått på produktet, ved uhell eller på annen måte, mens det har vært i forbrukerens besittelse, og som ikke er forårsaket av en feil i materialet eller i produksjonen
- Skade forårsaket av ukorrekt montering av produktet
- Skade forårsaket av uhell, feil bruk, forsømmelse, tyveri, tukling med produktet eller at man har unnlat å følge instruksjonene for pleie/vedlikehold og spesialbehandling i bruksanvisningen
- Skade forårsaket av reparasjoner eller modifisering av produktet gjort av andre enn en autorisert Yvolution-forhandler eller Yvolution
- Skade forårsaket av normal slitasje
- Enhver annen årsak som ikke stammer fra feil i materialet ellerproduksjonen
- At produktet brukes til andre formål enn åtspredelse
- At produktet leies ut eller brukes til kommersielle formål
- At produktet brukes av personer som veier over maksvekten som er spesifisert for produktet

Yvolution er ikke ansvarlig for tilfeldig eller påfølgende tap eller skade direkte eller indirekte forårsaket av bruk av dette produktet. Yvolution reserverer seg retten til å avgjøre om et defekt produkt skal repareres, forsynes med reservedeler eller erstattes. Et defekt produkt må leveres i originaleken sammen med alle tilhørende dokumenter til butikken der det opprinnelig ble kjøpt for man kontakter Yvolutions kundestøtte. Vennligst behold originalkvitteringen din for dokumentasjon.

Kundestøtte:

EU/Irland +44 800 802 1197 USA +1 855 981 7177

Epost: Support@yvolution.com

DA

ADVARSLER!

- Små barn må kun skøjte under opsyn av voksne. Montering og demontering må kun udføres af en voksen.

- Brug kun dette produkt til sports- og fritidsformål på egnede steder (flade og rene overflader, væk fra trafikanter).

- Følg lokale love og bestemmelser. Køer ikke i trafik.

- Du må ikke skøjte om natten. Andre kan ikke se dig, og du kan ikke se hindringer eller andre skøjtelabere.

- Der må ikke foretages ændringer, der kan forringe sikkerheden.

- Selvlåsende møtrikker og andre selvlåsende fastgørelser kan miste deres effektivitet

- Hav altid en rulleskøjtehelm, albuepuder, handsker, knæpuder og håndledsbeskyttere på;

- Kontrollér altid at styremekanismen er korrekt justeret, og forbindelseskomponenterne er solidt fastgjort.

- Kontrollér altid hjulenes fastgørelse og bremseslid, før du skøjter.

- Hvis du finder skarpe kanter på skøjterne, skal du tage passende foranstaltninger for at forhindre skade på brugeren

- Brugsanvisningen skal opbevares af brugeren til fremtidig reference.

Korrekte teknikker til brug og bremsning

- For at vænne sig til skøjterne på dine fødder, skal du prøve at gå på græs i første omgang

- Bøj dine knæ og læn dig lidt fremad. Denne holdning vil hjælpe dig med at undgå at falde, mens du lærer at bruge skøjterne

- Fortsæt med at forsøge at opretholde balancen: Hver gang du tager et skridt, skal du flytte din vægt til den forreste fod.

- Lær at stoppe sikkert ved at bruge bremseskodserne på hælen, som findes på de fleste inline-skøjter. Med den ene fod lidt foran den anden, skal du løfte tærne på den forreste fod og tryk ned på hælbremsen.

STØRRELSEJUSTERING

Tryk med den ene hånd på knappen på siden af skøjten. Mens du trykker på knappen, skal du med den anden hånd trykke (for at gøre den mindre) eller trække (for at gøre den større) den forreste del af skøjten, indtil den når den ønskede størrelse. Slip knappen for vælge størrelsen. Størrelsereferencen bør kun bruges som vejledning, og det er vigtigt at sikre, at skøjternes pasform er behagelig.

Grundlæggende vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse øger din sikkerhed under kørslen. Hvis der er behov for reparationer, anbefales det at opsøge kundeservice

- Brug en klud og en mild sæbe fortyndet med vand til at rengøre den indre polstring og skøjterne. Lad skøjterne tørre ved stuetemperatur. Brug aldrig organiske opløsningsmidler.

- Hvis du sørger for, at alt tørres effektivt, vil det forhindre snøvs og støv i at komme ind i skøjtelejerne, når de er rengjort.

- Tryk dine lejer ud af dine hjul ved hjælp af et lejeopprøværktøj eller et alt i ét værktøj, der har en lejeoppper. Du kan tørre lejerne af med en fugfri klud, men du må ikke bruge vand

- Udskift hjulene og lejerne samtidig. Hvis du ikke gør det, kan det have en negativ indvirkning på stabiliteten af dine rulleskøjter/inline-skøjter.

- Opbevar skøjterne på et tørt sted og uden for direkte sollys. På denne måde forhindrer du korrosion og forlænger produktets levetid.

Lejeservice og vedligeholdelse

Hold lejerne væk fra vand.

At holde området omkring lejerne rent er den letteste måde at forlænge brugen af lejerne. Når du rengører, brug altid en fugfri klud med en dråbe let olie. Brug ikke vand. Et leje skal skiftes ved en vedvarende knasende eller grov lyd.

Hjulrotation

Ved normal brug vil dine hjul altid blive brugt mere på indersiden af rammen end på ydersiden. For at få mest muligt ud af hjulene er det vigtigt at vende hjulene så ofte som muligt. Ellers bliver du nødt til at udskifte hjulene meget tidligere end nødvendigt.

Drej og vend hjulet til første position for skøjte ét og hav hjulet for skøjte to i fjerde position. Drej og vend derefter hjulet i anden position for skøjte ét, og hav hjulet for skøjte to i femte position. Når du monterer hjulene igen, skal du sørge for ikke at stramme dem for meget på akslerne. Hjulet skal dreje frit. Hvis hjulet ikke drejer eller sidder delvist fast, når det drejes, er møtrikkerne for stramme og skal løses.

GARANTI

Yvolution garanterer at dette produkt ikke får fabrikkasjonsfejl i 2 år fra købsdato, hvis det købes indenfor EU. For alle andre territorier udenfor EU er garantiperioden 1 år fra købsdato. Der er ingen andre garantier, udtrykkelige eller stilliende. Denne garanti dækker ikke følgende:

- Skader, utilsigtede eller andre slags, på produktet, mens det er i
- forbrugerens besiddelse og ikke er forårsaget af en fejl i materialet eller fabrikationen;
- Skader forårsaget af forkert samling af produktet;
- Skader forårsaget af ulykker, misbrug, misligholdelse, tyveri, manipulation eller manglende evne til at følge hensyn og informationer om særlig håndtering i instruktionerne;
- Skader forårsaget af reparationer eller ændringer af produktet af andre end en
- autoriseret Yvolution-forhandler eller Yvolution-firmaet;
- Skader forårsaget af normalt slid og forældelse;
- Alle andre årsager, der ikke stammer fra fejl i materialer eller fabrikation;
- Anvendelse af produktet på en måde som ikke omfatter rekreative formål;
- Udlejning af produktet eller ved brug til kommercielle formål;
- Anvendelse af produktet af brugere der vejer mere end den vægt som er angivet på produktet.

Yvolution er ikke ansvarlige for utilsigtede eller medfølgende tab eller skader som følge af direkte eller indirekte brug af dette produkt. Yvolution forbeholder sig ret til at reparere, levere reservedele eller erstatte et defekt produkt efter eget skøn. Forbrugeren bør returnere ethvert defekt produkt i dets originale emballage og med alle medfølgende dokumenter til købsstedet for Yvolutions kundeserviceafdeling kontaktes. Gem venligst din originale kvittering til dit eget regnskab.

Kundeservice:
EU/Irland +44 800 802 1197 USA +1 855 981 7177

Email: Support@yvolution.com

FI

VAROITUKSET!

- Pienet lapset luisteleval vain aikuisten valvonnassa. Kokoaamisen ja purkamisen voi suorittaa vain aikuinen.

- Käytä tää tuotetta urheilu- ja vapaa-ajan tarkoituksiin vain sopivissa paikoissa (tasaisat ja puhtaat pinnat, etäällä muista tienkäyttäjistä).

- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä. Älä aja liikenteessä.

- Älä luistele yöllä. Toiset eivät näe sinua, etkä itse näe esteitä tai muita luistelijoita.

- Älä tee tuoteeseen turvallisuutta heikentäviä muutoksia.

- Itselukittuvat mutterit ja muut itselukittuvat kiinnikkeet voivat menettää tehokkuuttaan.

- Käytä aina rullaluistelukypärää yhdessä kynnärsuojien, käsineiden, polvisuojien ja rannesuojien kanssa.

- Tarkista aina ohjausemekanismi. Sen tulisi olla säädety oikein ja liitososien on oltava kunnolla kiinni.

- Tarkista aina pyörien kireys ja jarrujen aluminen ennen luisteluta.

- Jos luistimissa on teräviä reunoja, suorita asianmukaiset toimenpiteet käyttäjän loukkaantumisen estämiseksi.

- Käyttäjän on säilytettävä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Oikeat tekniikat käyttöön ja jarrutukseen

- Yritä aluksi kävellä ruoholla tottuaksesi luistimien jaloissasi.

- Taiivuta polviasta ja nojaa hieman eteenpäin. Tämä osento auttaa sinua välttämään kaatumisen harjoittelun aikana.

- Jalka yrittämistä ja säilyttä tasapaino: siirrä painosi aina etujalalle aina, kun astut askeleen.

- Opi pysähtymään turvallisesti käyttämällä jarrupaljoja, jotka löytyvät useimpien rullaluistimien kannasta. Nosta toinen jalka hieman toisen eteen, nosta etujalan varpaat ja paina kantapää alas.

KOON SÄÄTÄMINEN

Paina rullaluistimen sivussa olevaa painiketta. Työnä (pienentäksesi) tai vedä (suurentäksesi) rullaluistimen etuosaa samaan aikaan toisella kädellä, kunnes se on halutun kokoinen. Päästä irti painikkeesta lukituksesi koon. Koskusuositus on ainoastaan viitteellinen, ja on tärkeää varmistaa että rullaluistimet istuvat mukavasti.

Perushuolto

Säännöllinen huolto parantaa turvallisuutta ajan aikana. Jos korjauksia tarvitaan, on suositeltavaa tukeutua asiakaspalveluun.

- Puhdista luistimen sisävuori ja kuori liinalla ja miedolla saippualla, joka on laimennettu veteen. Anna luistimien kuivua huoneenlämmössä. Älä missään tapauksessa käytä orgaanisia liuottimia.

- Huolellinen pyyhintä estää lian ja pölyn pääsyn luistimen laakereihin.

- Poista laakerit pyöristäsi käyttämällä laakeripukkitykalua tai yleistykalua. Voit pyyhkiä laakerit nukatomalla liinalla, mutta älä käytä vettä.

- Vaihda pyörät ja laakerit samanaikaisesti. Jos et, silla voi olla negatiivinen vaikutus rullaluistimien vakauteen.

- Säilytä luistimet kuivassa paikassa ja suorassa auringonvalossa. Näin ehkäiset korroosiota ja pidennät tuotteen käyttöikä.

Laakerien hoito ja huolto

Pidä kaukana vedestä.

Helpoin tapa pidentää laakerien elinikää on pitää niiden ympäristö puhtaana. Käytä puhdistamiseen aina nukkaamatonta liinaa sekä tippaa öljyä. Älä käytä vettä. Vaihda laakeri, jos siitä pääsee yhä karkeaa ääntä.

Pyörien kääntö

Normaalissa käytössä pyörät kuluvat aina enemmän kehyksen sisäpuolelta kuin ulkopuolelta. Jotta saisit mahdollisimman paljon hyötyä pyöristäsi, on tärkeää kääntää pyöriä usein. Muuten joudut vaihtamaan pyörät paljon aikaisemmin kuin on tarpeen.

Kierrä ja käännä ensimmäisen luistimen ensimmäinen pyörä toisen luistimen neljännen pyörän kanssa. Sen jälken kierrä ja käännä ensimmäisen luistimen toinen pyörä toisen luistimen viidennen pyörän kanssa. Kun asennat pyöriä uudelleen, varmista, että et kiristä niitä liikaa akseleihinsa.

Pyörän tulisi pyöriä vapaasti. Jos pyörä ei pyöri tai nykii pyörimisen aikana, mutterit ovat liian tiukat ja ne on löysennettävä.

TAKUU

Yvolution takaa tämän tuotteen olevan 2 vuoden ajan vailla toimintahäiriöitä, jos se ostetaan EU:n rajojen sisäpuolella. EU:n ulkopuolisilla alueilla vakuus kestää 1 vuoden ostopäivästä lähtien. Mitään muita vakuuksia ei ole. Tämä vakuus ei kata seuraavia asioita:

- Tuotteelle aiheutettu, valmistusvirheistä riippumaton tahaton tai tahallinen vahinko, joka on aiheutunut tuotteen ollessa kuluttajan omistuksessa
- Tuotteen virheellisestä kokoonamisesta johtuva vahinko
- Onnettomuudesta, virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta, varkaudesta tai huolto- ja käyttöohjeisten puutteellisesta noudattamisesta johtuvat vahingot
- Vahingot, jotka johtuvat muun kuin valtuutetun Yvolution-kauppiaan tai Yvolution-merkin työntekijän tekemisistä korjaus- tai muutostöistä
- Normaalista kulumisesta johtuvat vahingot
- Mikä tahansa muu syy, joka ei johdu tuotteen materiaalin tai valmistustyön laadusta
- Tuotteen käyttö muihin kuin viihdetarkoituksiin
- Tuotteen vuokraaminen tai muu kaupallinen käyttö
- Vahingot, jotka johtuvat tuoteeseen merkityn maksimipainon ylittimisestä

Yvolution ei ole vastuussa tuotteen suorasta tai epäsuorasta käytöstä johtuvista vahingoista. Yvolution pidättää oikeuden korjata tuotteitaan, toimittaa niihin varoosia tai korvata virheellisen tuotteen oman harkintakykynsä mukaisesti. Kuluttajan tulee palauttaa virheelliset tuotteet alkuperäisessä pakkauksessaan ja kaikkien tuotteen mukana tulleiden asiakirjojen kanssa tuotteen alkuperäiseen hankintamymälään ennen yhteyden ottamista Yvolutionin asiakastukeen. Säilytä alkuperäinen kuitti omaa käyttöäsi varten.

Asiakaspalvelu:

EU/Irlandi +44 800 802 1197 Yhdysvallat +1 855 981 7177

Sähköposti: Support@yvolution.com

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Маленькие дети должны кататься только под присмотром взрослых. Сборка и разборка должны производиться только взрослыми.

- Используйте этот товар только в спортивных и развлекательных целях в подходящих местах (на плоских и чистых поверхностях, на расстоянии от других пользователей дороги).

- Соблюдайте местные законы и правила. Не катайтесь в потоке автомобильного движения.

- Не катайтесь ночью. Другие не смогут заметить вас, и вы не сможете заметить препятствия или других роллеров.

- Не вносите в конструкцию никаких изменений, которые могут отрицательно повлиять на безопасность.

- Самостояпорящиеся гайки и другие самофиксирующиеся крепежи могут ослабляться и действовать менее надежно.

- Всегда надевайте шлем для катания на роликовых коньках, налокотники, перчатки, наколенники и защиту для запястий.

- Всегда проверяйте, что механизм управления правильно отрегулирован и что соединительные элементы прочно закреплены.

- Всегда проверяйте плотность посадки колес и износ тормоза перед катанием.

- Если вы обнаружите на коньках какие-либо острые края, примите необходимые меры, чтобы предотвратить получение травм пользователем.

- Пользователь должен сохранить инструкции, чтобы обращаться с ней в дальнейшем.

Правильная техника катания и торможения

- Чтобы привикнуть к конькам на ногах, попробуйте сначала походить по траве.

- Согните колени и слегка наклонитесь вперед. Эта поза поможет вам избежать падений, когда вы будете учиться.

- Продолжайте пробовать и сохраняйте равновесие: с каждым шагом переносите вес на переднюю ногу.

- Научитесь безопасно тормозить, используя тормозную колодку, расположенную на пятке большинства однополосных коньков. Поставьте одну ногу слегка впереди другой, поднимите носок передней ноги и надавите на пяточный тормоз.

РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА

Одной рукой нажмите кнопку, расположенную на боковине ролика. Не отпуская кнопку, другой рукой прижмите (чтобы уменьшить) или оттяните (чтобы увеличить) переднюю часть ботинка, пока размер не достигнет желаемого. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать размер. Указанные размеры носят лишь справочный характер: очень важно добиться удобной посадки роликовых коньков.

Базовый уход

Регулярный уход повышает вашу безопасность во время катания. При необходимости ремонта рекомендуется обратиться в сервисный центр.

- Для очистки внутренней подкладки и наружной поверхности конька используйте тканевую тряпку и растворенное в воде мягкое мыло. Оставьте коньки сохнуть при комнатной температуре. Никогда не используйте органические растворители.

- Тщательное протирание позволит предотвратить попадание грязи и пыли в подшипники коньков во время их чистки.

- Вытащите подшипники из колес с помощью инструмента для выемки подшипников или универсального инструмента с функцией выемки подшипников. Вы также можете протереть подшипники безворсовой тряпкой, но не используйте воду.

- Производите замену колес и подшипников одновременно. В противном случае это может негативно повлиять на устойчивость ваших роликовых коньков / однополосных роликовых коньков.

- Храните коньки в сухом месте и берегите от попадания прямых солнечных лучей. Так вы предотвратите коррозию и продлите срок службы товара.

Обслуживание и уход за подшипниками

Избегайте попадания воды.

Продлите срок службы подшипников проще всего, поддерживая область вокруг них в чистоте. При очистке всегда используйте ткань без ворса с каплей светлого масла. Не применяйте воду. Если продолжается скрежет или подобные звуки, подшипник следует заменить.

Перестановка колес

При нормальной эксплуатации колеса всегда будут сильнее изнашиваться с внутренней стороны рамы, чем с внешней. Для максимально эффективной службы колес важно время от времени переставлять их. Иначе вам намного раньше, чем необходимо, потребуется замена колес.

Переставьте первое колесо с первого конька на место четвертого колеса на втором коньке и переверните его другой стороной. Затем переставьте второе колесо с первого конька на место пятого колеса на втором коньке и переверните его другой стороной. При перестановке колес не сажайте их на оси слишком плотно.

Колесо должно свободно вращаться. Если колесо не вращается или вращается прерывисто, гайки слишком затянuty и их нужно ослабить.

УГАРАНТИЯ

Yvolution гарантирует, что это изделие не будет иметь производственных дефектов в течение 2-ух лет с даты покупки, если оно приобретается в ЕС. Для всех других территорий за пределами ЕС гарантийный срок составляет 1 год с даты покупки. Мы не даём больше никаких других гарантий, явных или подразумеваемых. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- Повреждение, случайное или иное, нанесенное продукту, когда он находится во владении потребителя, и не вызванное дефектом материала или изготовления;
- Ущерб, вызванный неправильной сборкой изделия;
- Ущерб, причиненный в результате несчастного случая, неправильного использования, пренебрежения, кражи, фальсификации или несоблюдения инструкции по уходу и специальному обращению с продуктом;
- Ущерб, вызванный ремонтом